

## STARTING OFF AND USING THE TRANSMISSION

- (1) Warm up the engine.
- (2) Squeeze the clutch lever and depress the gearshift lever downward.
- (3) Twist the throttle grip towards you. At the same time release the clutch lever gently and the motorcycle will move forward.

---

### Cuando el motor esté caliente:

- (1) Abrir la empuñadura del acelerador entre  $1/8$  y  $1/4$  de vuelta.
- (2) Presione el interruptor del motor de arranque eléctrico.

**NOTA:** La operación del sistema de estrangulación del carburador no es necesaria cuando el motor esté caliente.