



### **INDICACION DE POSICION DE MARCHAS ⑤**

El indicador de posición de marchas indica la posición de las marchas.

### **LUZ DE INDICACION DE SEÑALES DE GIRO ⑥**

La luz de indicación de señales de giro se encenderá cuando se utilicen las señales de giro.

### **CUENTARREVOLUCIONES ⑦**

El cuentarrevoluciones indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto (rpm). El motor no debe acelerarse hasta la zona roja bajo ninguna circunstancia.