



Operación de las señales de giro ③

Posición "R" - para señales de giro a la derecha.

Posición "L" - para señales de giro a la izquierda.

INTERRUPTOR DE LA BOCINA ②

Presione este interruptor para que suene la bocina.