



## **PUESTA EN MARCHA Y USO DE LA TRANSMISION**

- (1) Caliente el motor.
- (2) Apriete la palanca del embrague y presione hacia abajo la palanca de cambio de marcha.
- (3) Gire la empuñadura del acelerador hacia usted. Al mismo tiempo, suelte suavemente la palanca del embrague y la motocicleta empezará a moverse hacia adelante.