



Quando el motor esté frío:

- (1) Tire del mando de estrangulación del carburador ① completamente hacia afuera.
- (2) Cierre la empuñadura del acelerador y presione el interruptor del motor de puesta en marcha eléctrico.