

GRAFICA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Realice los trabajos de mantenimiento según las indicaciones del cuentakilómetros o los intervalos de tiempo, lo que acontezca primero.

Item	Intervalo	Millas	600	3 000	6 000	9 500
		km	1 000	5 000	10 000	15 000
		Meses	3	15	30	45
Bateria			—	I	I	I
Tensor de la cadena de distribución			I	I	I	I
* Luz de válvulas			I	I	I	I
Bujía			—	I	R	I
Filtro de aire			Limpie cada 3 000 km y cambie cada 12 000 km			
Carburador			I	I	I	I
Tubo de combustible			I	I	I	I
			* Cambie cada 4 años			
Taza del colador de combustible			C	—	C	—
Embrague			I	I	I	I
Aceite del motor y filtro de aceite			R	R	R	R
Cadena de transmisión			I	I	I	I
			Limpie y lubrique cada 1 000 km			
* Frenos			I	I	I	I