



## INTERRUPTOR DEL MOTOR DE ARRANQUE ELECTRICO ③

El motor de arranque empezará a girar cuando presione este interruptor.