

▲ ADVERTENCIA:

De acuerdo a las instrucciones de la sección **CON-
MUTADOR DE ENCLAVAMIENTO DEL SOPORTE
LATERAL/ENCENDIDO**, antes de conducir, cer-
ciórese de que el conmutador de enclavamiento
del soporte lateral/encendido funcione correcta-
mente. Si el conmutador no funcionase y el so-
porte lateral se dejase bajado, éste podría interfe-
rir con el control del conductor al hacer un giro
hacia la izquierda.

Gum: to the authorities of the CON- | SUPPORT INTERLOCKING MUTA-
TOR LATERAL/ON, before driving close- that the interlocking switch | side
bracket/ignition work correctly- Mind. If the switch does not work and the
so- lateral rte is left low, this could interle- is with the driver's contol when
making a turn

the inqierda.