

Manguera de freno	I	I	I	I
	* Cambie cada 4 años			
Líquido de frenos	I	I	I	I
	* Cambie cada 2 años			
* Dirección	I	I	I	I
* Horquilla delantera	I	I	-	I
* Suspensión trasera	I	I	-	I
Neumáticos	I	I	I	I
* Pernos y tuercas de la culata	T	T	T	T
* Pernos y tuercas del chasis	T	T	T	T

I: Inspeccione y limpie, ajuste, cambie o lubrique según sea necesario R: Cambie C: Limpie T: Apriete