



LUZ DE INDICACION DE PUNTO MUERTO ⑧

La luz del indicador de punto muerto se encenderá cuando la transmisión esté en punto muerto.

LUZ DE INDICACION DE LUZ LARGA ⑨

El indicador de luz larga se enciende cuando se conecte la luz larga del faro.