



MANILLAR IZQUIERDO INTERRUPTOR DE OPERACION DE LAS LUCES

①

Operación del regulador de intensidad de luz ①

Posición "HI" - para la luz larga del faro.

Posición "LO" - para la luz de adelantamiento

Operación de la luz de adelantamiento ②

Empujando el interruptor de operación de las luces más abajo de la posición "LO" hará que se encienda el faro.