



CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR Y DEL FILTRO DE ACEITE

- (1) Apoye la motocicleta en su soporte central.
- (2) Quite la tapa del orificio de llenado de aceite
①.
- (3) Ponga un recipiente de drenaje debajo del tapón de drenaje.
- (4) Utilizando una llave plana, quite el tapón de drenaje ② y drene el aceite del motor mientras mantiene la motocicleta en posición vertical.