



LOCALIZACION DEL NUMERO DE SERIE

Los números de serie del bastidor y/o motor se usan para matricular la motocicleta. También se utilizan para ayudar a su concesionario cuando se pidan piezas o para referirse a una información de servicio especial.

El número del bastidor ① está estampado en el tubo del cabezal de dirección. El número del motor ② está estampado en el cárter.