



REAR SUSPENSION

Spring adjustment.

To adjust the initial cerga of the springs, turn the regulator to the right. or to the left, u depending on the desired position. Position: 1 offers the initial load of the softer springs and the posi- 5 the most rigid.

SUSPENSION TRASERA

Ajuste de resortes

Para ajustar la carga inicial de los resortes, gire el regulador hacia la derecha o hacia la izquierda según la posición deseada. La posición 1 ofrece la carga inicial de los resortes más blanda y la posición 5 la más rígida.

Para ajustar la carga inicial de los resortes, gire el regulador hacia la derecha o hacia la izquierda según la posición deseada. La posición 1 ofrece la carga inicial de los resortes más blanda y la posición 5 la más rígida.