



MANILLAR DERECHO

INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR ①

Posición "RUN" — El circuito de encendido está activado y el motor puede funcionar.

"OFF" — El circuito de encendido está desactivado y el motor no puede funcionar.

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO ②

Posición "OFF" — todas las luces apagadas.

Posición "S" — luz pequeña y de cola encendidas.

Posición "ON" — faro y luz de cola encendidas.

MANILLAR RIGHT ENGINE STOP SWITCH) "RUN" position — The ignition circuit is activated and the engine can work.

"OFF" — The power circuit is disabled! and the engine can't work,

LIGHTING SWITCH (2)

Position "OFF"

Position "S" — small light and tail light on. "ON" position — headlight and tail light on.