



## COMPROBACION DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR

Asegúrese de que el nivel del aceite del motor esté entre las marcas "L" (bajo) y "F" (lleno) de la ventanilla ① mientras mantiene la motocicleta en posición vertical.

### ⚠ PRECAUCION:

No ponga nunca en funcionamiento la motocicleta cuando el nivel de aceite del motor esté por debajo de la marca "L" (bajo) en la ventanilla de inspección. No sobrepase nunca tampoco la marca "F" (lleno) del nivel de aceite.