

Conmutador de  
enclavamiento  
del soporte  
lateral/  
encendido o

Funcionamiento apropiado

## PARA PONER EN MARCHA EL MOTOR

- (1) Asegúrese de que el grifo de combustible esté en la posición "ON" y el interruptor de parada del motor en la posición "RUN".
- (2) Inserte la llave de encendido en el interruptor de encendido y póngala en la posición "ON".
- (3) Ponga la transmisión en punto muerto.

[Switch Interlocking. Bracket — [Appropid operation, Side

'on or

### TO START THE ENGINE

- (1) Make sure the fuel tap is in the "ON" position and the switch engine stop in the "RUN" position.
- (2) I insert the lave on the switch turn it on and put it in the "ON" position.
- (3). Put the transmission to a standstill