



- (5) Vuelva a poner el tapón de drenaje y la junta. Apriete firmemente el tapón con uan llave plana.
- (6) Quite los pernos (3) que sujetan la tapa del filtro (4) en su lugar.
- (7) Cambie el filtro de aceite (5) por otro nuevo.