

Conmutador de
enclavamiento
del soporte
lateral/
encendido

Funcionamiento apropiado

PARA PONER EN MARCHA EL MOTOR

- (1) Asegúrese de que el grifo de combustible esté en la posición "ON" y el interruptor de parada del motor en la posición "RUN".
- (2) Inserte la llave de encendido en el interruptor de encendido y póngala en la posición "ON".
- (3) Ponga la transmisión en punto muerto.