

序号	厂商	终端名称	总体				应用使用过程中	
			确认/选择键（必选）	确认/选择键（可选）	返回键（必选）	返回键（可选）	返回主菜单（必选）	暂停/继续、或退出（可选）
1	NEC	NEC N800	四向键中间的确认键		右软键		右软键	左软键
2		NEC N810	四向键中间的确认键		右软键		右软键	左软键
3	大唐电信	DaTang GX10N	四向键中间的M键		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
4	迪比特	DBTEL 6228和6668	左软键		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
5		DBTEL 8036	左软键		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
6		DBTEL 8038	左软键		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
7	康佳	Konka C868	OK键		左软键的弹出选项中		左软键	右软键
8	科健	Kejian K358	确认键为i键		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
9		Kejian K368	确认键为i键		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
10		Kejian K620	确认键为i键		右软键的弹出选项中		右软键	左软键

11	摩托罗拉	Motorola T720	右软键		左软键的弹出选项中		左软键	右软键
12		Motorola T720i	右软键		左软键的弹出选项中		左软键	右软键
13		Motorola 388	触摸屏		触摸屏		触摸屏	触摸屏
14		Motorola 388C	触摸屏		触摸屏		触摸屏	触摸屏
15		Motorola A760	触摸屏		触摸屏		触摸屏	触摸屏
16		Motorola E380	右软键		左软键的弹出选项中		左软键	右软键
17		Motorola V750	四向键中间的确认键		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
18		Nokia 7650 (Nokia 6系列之一)	左软键	五向操作杆中间的确认键	右软键		左软键	右软键
19		NOKIA3650 (6系列之二)	左软键	五向操作杆中间的确认键	右软键		左软键	右软键
20		NOKIA6600 (6系列之三)	左软键	五向操作杆中间的确认键	右软键		左软键	右软键

21	诺基亚	Nokia 7210系列 (Nokia 4 系列之一)	左软键	通话键	右软键		左软键	右软键
22		NOKIA62 20 (NOKIA 4系列之二)	左软键	通话键	右软键		左软键	右软键
23		NOKIA33 00 (NOKIA 4系列之三)	左软键	通话键	右软键		左软键	右软键
24		NOKIA72 50i (NOKIA 4系列之四)	左软键	通话键	右软键		左软键	右软键
25		NOKIA31 00, 3200 (NOKIA 4系列之五)	左软键	通话键	右软键		左软键	右软键

26		NOKIA6108 (NOKIA 4系列之六)	左软键	通话键	右软键		左软键	右软键
27		NOKIA 3系列	左软键	通话键	右软键		左软键	右软键
28	三星	Samsung E系列	M键（老版本为i键）		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
29		Samsung S系列	M键（老版本为i键）		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
30		Samgung X系列	M键（老版本为i键）		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
31		Samsung D系列	M键（老版本为i键）		右软键的弹出选项中		右软键	左软键
32	索尼爱立信	Sony Ericsson P802	触摸屏		触摸屏		触摸屏	触摸屏
33		Sony Ericsson T618	五向操作杆或左软键		返回键	右软键	右软键	左软键
34	西门子	Siemens S57、SL55、M55	右软键		左软键的弹出选项中		右软键	左软键