

OBTENGA LA REPRESENTACIÓN NEGATIVA DE ESOS NÚMEROS Y COLOQUELOS A PARTIR DE LA LOCALIDAD 50H

Las localidades de memoria las puede ver en la **ventana de memoria** D:00 del Microvision

[illegible]