

help関数について

(1) 次の書式を入力し、動作確認してください

```
help("modules")
```

(2) 次の書式を入力し確認してください

```
import machine  
help(machine)
```

(3) 次の書式を入力し、確認してください

```
import _thread  
help(_thread)
```