

Default

esc	q	w	e	r	t
shift	a	s	d	f	g
space	z	x	c	v	b
en	alt	ctrl	tab	cmd	lower

y	u	i	o	p	/
h	j	k	l	[]
n	m	,	.	{	}
raise	enter	—	'	"	ru

Russian

	й	ц	у	к	е
	ф	ы	в	а	п
	я	ч	с	м	и

н	г	ш	щ	з	х
р	о	л	д	ж	э
т	ь	,	.	б	ю
		-	'	"	ru

Shift

	Q	W	E	R	T
shift	A	S	D	F	G
	Z	X	C	V	B

Y	U	I	O	P	\
H	J	K	L	~	`
N	M	<	>		
		-			

Russian Shift

	Й	Ц	У	К	Е
shift	Ф	Ы	В	А	П
	Я	Ч	С	М	И

Н	Г	Ш	Щ	З	Х
Р	О	Л	Д	Ж	Э
Т	Ь	<	>	Б	Ю
		-			ru

Lower

	1	2	3	4	5
	!	@	#	\$	%

6	7	8	9	0	
^	&	*	()	
+	=	;	:	?	

Option

		✓	€	®	TM
	≈	§	°	£	ö
		x	©	↓	ß
	alt				

Raise

	F1 led-	F2 led+	F3 exps	F4 Inch	
	F5 kbd-	F6 kbd+	F7 bckw	F8 play	F9 fwrld
		F10 mute	F11 vol-	F12 vol+	

cmd ←	pgup	↑	pgdn	cmd →	
alt ←	←	↓	→	alt →	
	bscp		del		
raise					

Option Shift

Option Lower

	1	2	3		%
	i	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$ No	$\frac{1}{4}$	
	alt				lower