

Default

esc	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	/
tab	a	s	d	f	g	h	j	k	l	[]
shift	z	x	c	v	b	n	m	,	.	'	"
en	ctrl	alt	cmd	enter	space	raise	lower				ru

Russian

	й	ц	у	к	е	н	г	ш	щ	з	х
	ф	ы	в	а	п	р	о	л	д	ж	э
	я	ч	с	м	и	т	ь	,	.	б	ю
								;	:	-	ru

Shift

	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	\
	A	S	D	F	G	H	J	K	L	{	}
shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	`	~

Russian Shift

	Й	Ц	У	К	Е	Н	Г	Ш	Щ	З	Х
	Ф	Ы	В	А	П	Р	О	Л	Д	Ж	Э
shift	Я	Ч	С	М	И	Т	Ь	<	>	Б	Ю
										-	ru

Lower

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	!	@	#	\$	%	^	&	*	?	()
	+	=	-	;	:						
							lower				

Option

		✓	€	®	™	ђ	”	і	ё	π	
	≈	β	°	£		₽		”	”		
		x	©	↓			-	»	»		
			alt				ь				

Raise

	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5			↑			
	KP 6	KP 7	KP 8	KP 9	KP 0		←	↓	→	tab ←	tab →
							bscp				
						raise					

Option Shift

	⌵			⌶	Ё		”			П	
	⌘	SS	∅		🍏			'	'		
shift	⌵	.	¢	⌵			~	•	”	”	
		alt					ь				

Raise + Lower

	F1 led-	F2 led+	F3 exps	F4 Inch	F5 kbd-	F6 kbd+	F7 bckw	F8 play	F9 fwrđ	F10 mute	
	reset		◀◀	▶▶	▶▶					reset	
			mute	vol-	vol+	br-	br+				
						raise	lower				

Option Lower

	1	2	3		‰	↑		∞	←	→	
	i	½	⅓	№	¼	⌵	¿		<	>	
	±	≠	—								
		alt					lower				