

Heizkesselsteuerung Swico el 05

ist eine Witterungs- und oder raumtemperaturabhängige Heizungsregelung der Vorlauftemperatur.

Grundausrüstung:

Regelung 1 HK für einstufigen Brenner und 1 aussentemperaturgesteuerte Heizgruppe mit allen notwendigen Fühler und Thermostaten für Kessel und Abgase, Unterdruckregelung für Abgasgebläse, abrufbare Betriebszustände, LED-Störlampe.

Optionen:

Ausbaubar bis zu 2 Heizkreisen (ab SC 60 Optional 2 Platinen = 4 HK), Regelung Wassererwärmer inkl. Legionellenschaltung mit 3 Blockzeiten, Anschluss Zirkulationspumpe mit 4 Blockzeiten, Solarregelungen, Kaskadenschaltungen, Nord-Südfühler, Aussenfühlerumschaltung, Einoptimierung der Heizkreise, Raumsteuergerät mit oder ohne Raumeinfluss, Ferienschtaltung, Sprachen deutsch, italienisch und französisch,

Bedienungssystem

Die Bedienung erfolgt über einen Dreh- und Druckknopf.

Durch drehen wird die gewünschte Position gesucht.

Wenn der Cursor auf der gewünschten Position steht, wird diese durch drücken des Knopfes geöffnet.

Der Bedienungsschritt **zurück** erfolgt durch links drehen bis der Cursor zu unterst den Pfeil > erreicht hat und durch drücken des Knopfes.

Abkürzungen

AT	Aussentemperatur
MK	Mischerkreis
WW	Warmwasser (Boiler)
RFB 425	Raumsteuergerät
Zirk	Zirkulationspumpe Warmwasser
St 1	Brenner Stufe 1
St 2	Brenner Stufe 2

Begriffe

Kaskade	Spezielschtaltung für zwei Wärmeerzeuger. Zum Beispiel: Zwei Oelkessel, Oelkessel und Holzkessel,
Legionellen	Die Legionellenschaltung ist eine zeitlich einstellbare Temperaturerhöhung des Brauchwassererwärmers aus hygienischen Gründen.
Sicherheitskette	für Heizwasser und Abgas