



Précommande
Équilibre

ici les conditions initiales du système seront considérées

Système Linéarisable Standard

Inside the function block the need function is defined

Integration des Variables

les conditions initiales sont considérées sur code pour chaque question: x10, x20. x30. x40