





Fuses setzen

```
avrdude -p m328p -P /dev/ttyACM3 -c avrisp2 -B 10 -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD2:m -U efuse:w:0xFF:m -U lock:w:0xFF:m
```

Upload des Arudino Bootloaders

```
avrdude -p m328p -P /dev/ttyACM3 -c avrisp2 -V -U flash:w:ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
```

Bootloader verifizieren

```
avrdude -p m328p -P /dev/ttyACM3 -c avrisp2 -U flash:v:ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
```

TIP

Wird die Antenne am Lötage ANT der HMSensor verbaut, beträgt die Länge nur noch 72mm.

Auf die mittlere Kontaktfläche für die Knopfzelle sollte etwas Zinn aufgetragen werden damit die Erhöhung einen besseren Kontakt zu ermöglicht.

