



B1	发电机总成
B2	进气质量空气流量计总成
B3	蓄电池
B4	E.F.I. 发动机冷却液温度传感器
B5	起动机总成
B6	倒车灯开关总成
B8	发动机机油压力开关总成
B9	带皮带轮的压缩机总成
B10	起动机总成
B11	1 号喷油器总成
B12	2 号喷油器总成
B13	3 号喷油器总成
B14	4 号喷油器总成
B15	驻车/空档位置开关总成
B16	曲轴位置传感器
B17	发电机总成
B18	空燃比传感器 (B1 S1)
B19	油温传感器
B20	E.F.I. 真空传感器总成
B21	CVT 电磁阀 (变速器线束)
B22	净化 VSV
B23	VVT 传感器 (排气侧)
B24	VVT 传感器 (进气侧)
B25	凸轮轴正时机油控制阀总成 (排气侧)
B26	凸轮轴正时机油控制阀总成 (进气侧)
B27	氧传感器 (B1 S2)
B28	节气门体总成
B29	1 号点火线圈
B30	2 号点火线圈
B31	3 号点火线圈
B32	4 号点火线圈
B33	油压传感器
B34	变速器转速传感器 (初级)
B35	变速器转速传感器 (次级)
B36	蓄电池电流传感器总成
B38	蓄电池
B39	ECM

发动机室的部件位置 (1ZR-FE)



