

PLC Slave
192.168.0.202
E0:DC:A0:B0:8D:6F

HMI Slave
192.168.0.6
E0:DC:A0:B0:6B:28

PLC Master
192.168.0.102
E0:DC:A0:B0:8D:CE

HMI Master
192.168.0.5
E0:DC:A0:B2:6A:7C

Computer
192.168.0.2
08:8F:C3:83:4A:A6