

激光发射模块



- 注意
 - 不要紧盯着激光头看，也不要将激光对准人眼
- 引脚
 - VCC 3.3 - 5V
 - GND 接地
 - S 输入控制