

NOMBRE	TIPO ENTRADA	TIPO CONTROL	ACCION DEL CONTROLADOR	RESET	POSIBLE ERROR Y SOLUCION
ED1	ENTRADA DIGITAL CON TENSION 220VAC-24VAC	TERMOSTATO - COMBISTATO	- ENCIENDE LA MAQUINA.		
			- ENCIENDE LED ENTRADA DIGITAL ED1 ACTIVADA.		
			- CON JUMPER ENTRE 1 Y 2 HABILITA LA SALIDA DIGITAL 1. CON JUMPER ENTRE 2 Y TRES HABILITA LA SALIDA DIGITAL 1 Y SALIDA DIGITAL 2.		
			- ENCIENDE LED SALIDA DIGITAL SD1 O SD1 Y SD2 SEGÚN LA SELECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO.		
ED2	ENTRADA DIGITAL SIN TENSION	PRESOSTATO DE BAJA  <			

