

系统设置指令格式

1. 打开/关闭 蓝牙

```
{  
  "module": "SYSTEM_SETTING",  
  "function": "setBluetoothState",  
  "param": {  
    "position": 1,  
    "state": true  
  }  
}
```

position: 位置信息

- 0x01 : 主驾
- 0x02 : 副驾
- 0x03 : 主副驾

state:

- true : 打开
- false : 关闭

结果格式:

```
{  
  "code": 0,  
  "msg": ""  
}
```

2. 打开/关闭 WIFI

```
{
  "module": "SYSTEM_SETTING",
  "function": "setWifiState",
  "param": {
    "state": false
  }
}
```

state:

- true : 打开
- false : 关闭

结果格式:

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

3. 打开/关闭 车辆热点

```
{
  "module": "SYSTEM_SETTING",
  "function": "setHotspotState",
  "param": {
    "state": true
  }
}
```

state:

- true : 打开
- false : 关闭

结果格式:

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

4. 更换主题

```
{
  "module": "SYSTEM_SETTING",
  "function": "changeTheme",
  "param": {
    "theme": 0
  }
}
```

theme: 主题。0: 切换主题; 1、2、3、4... 主题代号。

结果格式:

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

5. 打开/关闭 屏幕

```
{
  "module": "SYSTEM_SETTING",
  "function": "openScreen",
  "param": {
    "state": true
  }
}
```

state:

- true : 打开
- false : 关闭

结果格式:

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

6. 调整屏幕亮度

```
{
  "module": "SYSTEM_SETTING",
  "function": "adjustScreenBrightness",
  "param": {
    "value": -8
  }
}
```

value: 亮度调整值; 正值: 调高亮度; 负值: 调低亮度

结果格式:

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

7. 设置屏幕亮度

```
{
  "module": "SYSTEM_SETTING",
  "function": "setScreenBrightness",
  "param": {
    "value": 60
  }
}
```

value: 亮度调整值; 正值: 调高亮度; 负值: 调低亮度

- 0: 最暗
- 100: 最亮

结果格式:

```
{
  "code":0,
  "msg":""
}
```

8. 打开/关闭 分屏

```
{
  "module":"SYSTEM_SETTING",
  "function":"setScreenSplit",
  "param":{
    "state":true
  }
}
```

state:

- true : 打开
- false : 关闭

结果格式:

```
{
  "code":0,
  "msg":""
}
```

9. 打开/关闭 精简屏幕

```
{
  "module":"SYSTEM_SETTING",
  "function":"setScreenTidy",
  "param":{
    "position":1,
    "state":true
  }
}
```

position: 位置信息

- 0x01 : 主驾

- 0x02 : 副驾
- 0x03 : 主副驾

state:

- true : 打开
- false : 关闭

结果格式:

```
{  
  "code":0,  
  "msg":""  
}
```

10. 切换主副驾屏幕

```
{  
  "module":"SYSTEM_SETTING",  
  "function":"exchangeScreen"  
}
```

结果格式:

```
{  
  "code":0,  
  "msg":""  
}
```

11. 调整音量

```
{
  "module": "SYSTEM_SETTING",
  "function": "adjustVolume",
  "param": {
    "type": 2,
    "value": -20
  }
}
```

type: 音量类型

- 1: 系统
- 2: 多媒体
- 3: 导航
- 4: 语音

value: 正值: 调高音量; 负值: 调低音量

结果格式:

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

12. 设置音量

```
{
  "module": "SYSTEM_SETTING",
  "function": "setVolume",
  "param": {
    "type": 2,
    "value": -20
  }
}
```

type: 音量类型

- 1: 系统
- 2: 多媒体
- 3: 导航

- 4: 语音

value: 音量值

- 0: 最小
- 100: 最大

结果格式:

```
{
  "code":0,
  "msg":""
}
```

13. 打开/关闭 系统静音

```
{
  "module":"SYSTEM_SETTING",
  "function":"setSystemMute",
  "param":{
    "state":false
  }
}
```

state:

- true : 打开
- false : 关闭

结果格式:

```
{
  "code":0,
  "msg":""
}
```