

WIR 功能配置

对于WIR功能，测试需要SYNC+连接上台架，且台架上的ECG、TCU（Bundle #5）功能正常。
台架上各个设备的连接方式，可以参考Phase 4 的连接。

1. 打开WIR开关

当前版本，WIR功能默认是关闭的。可以通过下面的步骤打开WIR功能。

PC通过adb连接到SYNC+，然后执行下面的命令，执行完命令后重启车机。

Plain Text

```
1  adb root
2  adb shell
3  setprop persist.vendor.wir.enable true
4  setprop persist.vendor.wirservice.enable true
```

2. APN上网功能验证

将车机连接到台架上，确认SYNC+网线已经接到ECG上了。

给SYNC+ 上电，当系统启动完成之后。打开“百度地图”应用，地图内容可以正常加载。

3. Wi-Fi 基本设置功能验证

将车机连接到台架上，确认SYNC+网线已经接到ECG上了。

给SYNC+ 上电，当系统启动完成之后。进入“系统设置” --> “wifi设置”。

打开、关闭Wi-Fi 功能正常；

可以扫描到周围的AP设备；

可以连接上周围的AP设备；

可以断开已连接的AP设备；

4. Wi-Fi 上网功能验证

将车机连接到台架上，确认SYNC+网线已经接到ECG上了。

给SYNC+ 上电，当系统启动完成之后。进入“系统设置” --> “wifi设置”，打开Wi-Fi，连接一个可以上网的AP。

连接上网络之后，打开“百度地图”应用，地图内容可以正常加载。

5. 增加应用的上网策略到policy table中

新加的一些应用不在Policy table里面，所以是不能上网的，需要添加进去。

将PC与ECG通过radmoon连接，使之可以ping通（网线可以插在插sync的位置，也可以插在10.2.0.1的口），将下面的工具放到PC上。



EDT_v2_2.zip
2.14MB



Plain Text

```
1 使用edt工具
2 >edt kill-server
3
4 >edt connect 10.1.0.1
5 * daemon not running. starting it now on port 7750 *
6 * daemon started successfully *
7 connected to 10.1.0.1:7770
8
9 >edt fnvshell
10 EDT Debug [console]$
11
12 EDT Debug [console]$ attach connectivitymgr
13 attach connectivitymgr
14 EDT Debug [connectivitymgr]$
15
16 显示所有条目
17 EDT Debug [connectivitymgr]$ policy show
18 policy show
19 v0.0
20 appId    Policy
21 MU5T-14H127-G    65023
22 MU5T-14H127-R    3
23 com.baidu.car.radio    6
24 com.baidu.che.codriver 3
25 .....
26
27 增加条目
28 EDT Debug [connectivitymgr]$ policy update com.yfve.dlna 6
29 policy update com.yfve.dlna 6
30 Updating app policy
31 Done
```

测试过程中如果遇到问题可以联系：zhangjh0102@thundersoft.com