

USB音乐指令格式

1. USB音乐

```
{  
  "module": "USB_MUSIC",  
  "function": "openUsbMusic",  
  "param": {  
    "position": 1  
  }  
}
```

position: 位置信息

- 0x01 : 主驾
- 0x02 : 副驾
- 0x03 : 主副驾

结果格式:

```
{  
  "code": 0,  
  "msg": ""  
}
```

2. 关闭USB音乐

```
{  
  "module": "USB_MUSIC",  
  "function": "closeUsbMusic",  
  "param": {  
    "position": 2  
  }  
}
```

position: 位置信息

- 0x01 : 主驾

- 0x02 : 副驾
- 0x03 : 主副驾

结果格式:

```
{  
  "code":0,  
  "msg":""  
}
```

3. 开始播放

```
{  
  "module":"USB_MUSIC",  
  "function":"play",  
  "param":{  
  
  }  
}
```

结果格式:

```
{  
  "code":0,  
  "msg":""  
}
```

4. 暂停播放

```
{  
  "module":"USB_MUSIC",  
  "function":"pause",  
  "param":{  
  
  }  
}
```

结果格式:

```
{  
  "code":0,  
  "msg":""  
}
```

5. 重新播放

```
{  
  "module":"USB_MUSIC",  
  "function":"replay",  
  "param":{  
  
  }  
}
```

结果格式:

```
{  
  "code":0,  
  "msg":""  
}
```

6. 下一首

```
{  
  "module":"USB_MUSIC",  
  "function":"next",  
  "param":{  
  
  }  
}
```

结果格式:

```
{  
  "code":0,  
  "msg":""  
}
```

7. 上一首

```
{  
  "module": "USB_MUSIC",  
  "function": "previous",  
  "param": {  
  }  
}
```

结果格式:

```
{  
  "code": 0,  
  "msg": ""  
}
```

8. 快进/快退

```
{  
  "module": "USB_MUSIC",  
  "function": "adjustProgress",  
  "param": {  
    "shift": -30  
  }  
}
```

shift: 正值, 快进; 负值, 快退

结果格式:

```
{  
  "code": 0,  
  "msg": ""  
}
```

9. 从指定位置播放

```
{
  "module": "USB_MUSIC",
  "function": "setProgress",
  "param": {
    "target": 90
  }
}
```

target: 指定播放位置

结果格式:

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

10. 播放模式

```
{
  "module": "USB_MUSIC",
  "function": "changePlayMode",
  "param": {
    "mode": 2
  }
}
```

mode: 播放模式

- 0x01: 单曲循环
- 0x02: 顺序播放
- 0x03: 随机播放

结果格式:

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

