

Einschränkungen und Kompatibilitätsliste für die HM-MOD-EM-8 und HM-MOD-Re-8

HM-MOD-EM-8 (Art. 132939) Sendemodul

Funktion	CCU1	CCU2	Konf.-Adapter LAN/USB
Anlernen an HomeMatic-Zentrale / Konfigurationsadapter Verknüpfung mit anderen Geräten	Ja	Ja	Ja
Betriebsmode ändern (Mode 1- 3)	Nein	Ja [2]	Nein
Anlernen mit Sicherheitsschlüssel	Nein Siehe [1]	Nein Siehe [1]	Nein Siehe [1]

[1] Wird im FW-Update für das Modul behoben. Erscheinungstermin ca. Mitte 2015.
FW kann nur mit CCU2 aufgespielt werden (FOTA= Firmware-Over-the-Air-
Programmierung).

[2] Nach Ablernen von der Zentrale steht nur der Default-Mode (2-Tastenmode) als
Betriebsmode für direkte Verbindungen zur Verfügung. Nach dem nächsten FW-
Update (Mitte 2015) bleibt der eingestellte Betriebsmode auch nach dem Ablernen
erhalten. Die FW kann mittels der CCU2 aufgespielt werden (FOTA= Firmware-Over-
the-Air-Programmierung).

HM-MOD-Re-8 (Art. 132143) Empfangsmodul

Funktion	CCU1	CCU2	Konf.-Adapter LAN/USB
Anlernen an HomeMatic-Zentrale / Konfigurationsadapter Verknüpfung mit anderen Geräten	Ja	Ja	Ja
Anlernen mit Sicherheitsschlüssel	Ja	Ja	Ja

Einschränkungen:

Durch den batterieschonende Wake-On-Radio-Mode ist eine Funktion mit dem HomeMatic Funkwand Thermostaten nicht möglich!