



SWEE ANN'S INTERFACE

DEFAULT	GPIO		SWD		JTAG	UART0&1	I2C0	I2C1	SPI0	SPI1
BOOT MISO	I09	I05	SWDIO	MTDI		—	SDA	SDA	MISO	MISO
LCD_BL LCD_CS	I00	I07	SWCLK	MTDO		—	SCL	SCL	CS	CS
3V3 4V5	3V3	4V5	3V3 4V5	3V3 4V5	3V3 4V5	3V3 4V5	3V3 4V5	3V3 4V5	3V3	4V5
GND GND	GND	GND	GND GND	GND GND	GND GND	GND GND	GND GND	GND GND	GND	GND
TXD SCLK	I021	I06	SWO	MTCK		TXD TXD	—	—	SCLK	SCLK
RXD MOSI	I020	I04	RESET	MTMS		RXD RXD	—	—	MOSI	MOSI