

## Perintah Dasar Perangkat Jaringan Huawei

***system-view*** merupakan perintah yang digunakan ketika ingin melakukan setting pada perangkat jaringan Huawei. Perintah ini memiliki kesamaan fungsi dengan perintah ***enable*** pada perangkat jaringan Cisco.

***sysname*** merupakan perintah yang digunakan ketika ingin mengatur hostname perangkat. Untuk mereset hostname bisa dengan menggunakan perintah ***undo sysname***.

***display*** merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan konfigurasi atau informasi mengenai perangkat, perintah ini dapat dikombinasikan dengan opsi yang tersedia pada perangkat untuk menampilkan informasi yang lebih spesifik mengenai perangkat. contoh

***display interface ethernet brief*** merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi singkat terkait interface ethernet yang ada pada perangkat.

***interface*** merupakan sebuah perintah yang dijalankan terlebih dahulu apabila ingin melakukan konfigurasi pada sebuah interface dengan cara menjalankan perintah ***interface*** diikuti dengan nama interface yang ingin dikonfigurasi.

***ip address [ip-address] [mask/mask-length]*** merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan ip address pada sebuah interface perangkat.

***undo*** merupakan perintah yang digunakan ketika ingin menghapus sebuah konfigurasi atau membatalkan perintah. Contohnya ketika ingin menghapus ip address pada sebuah interface dapat dilakukan dengan cara ***undo ip address***.