

Instruction détaillée



Bigoudi automatique sans fil

Comment utiliser?

1. Appuyez et maintenez "Marche / Arrêt" pendant 2 secondes pour allumer l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un bip "et l'écran LCD est allumé
(Remarque: Appuyez et maintenez "Power ON / OFF" pendant 2 secondes pour éteindre. Si vous oubliez d'éteindre l'appareil, il s'éteindra automatiquement après 10 minutes.)
2. Appuyez sur "Menu" pour choisir la température, la direction, C / F et la minuterie un par un et appuyez sur "Réglage" pour définir la valeur
 - Plage de température: 150 ° C, 160 ° C, 170C, 180% C, 190C, 200C
 - Direction: gauche ou droite CF: C ou F
 - Plage de minuterie: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
3. L'appareil commence à chauffer selon votre réglage de température
(Remarque: le symbole de chauffage clignote lors du chauffage. Une fois qu'il atteint votre température, le symbole de réglage s'arrêtera de clignoter et vous entendrez un "bip-bip)
4. Peignez pour éliminer les enchevêtrements et divisez les cheveux en sections ne dépassant pas 2 cm de large
5. Posez la mèche de cheveux dans la chambre de curling et maintenez le bouton de démarrage enfoncé pour activer le moteur pour attirer les cheveux dans la chambre de curling
6. Veuillez relâcher le bouton 'Démarrer lorsque vous entendez le premier bip
7. Le curling automatique est terminé lorsque vous entendez le bip final. Le nombre de bips sonores du produit sera le même que celui de la minuterie, c'est-à-dire que la minuterie est réglée sur No 8 = équivaut à 8 bips

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Cet appareil ne doit être utilisé que de la manière décrite dans ce livret d'instructions
(ATTENTION! N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau contenue dans des bassins, des baignoires ou d'autres récipients)
2. N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain où il pourrait être mouillé.
3. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide
4. Inspectez toujours l'appareil avant de l'utiliser pour détecter des signes visibles de dommages
5. Ne pas utiliser s'il est endommagé ou si l'appareil est tombé
6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé
7. Ne placez pas l'appareil sur une surface sensible à la chaleur pendant son fonctionnement
8. Si l'appareil reste allumé, l'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil après cette période, il vous suffit de le mettre sous tension
9. Veillez à éviter que la surface chaude de l'appareil n'entre en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou
10. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des adultes qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dont l'expérience et les connaissances manquent. la nuit présente un danger, à moins qu'ils n'aient été correctement instruits et comprennent l'utilisation sûre et les dangers impliqués et qu'ils soient correctement supervisés
11. Une surveillance attentive d'un adulte est requise lorsque cet appareil est utilisé sur ou à proximité d'enfants. Ne pas permettre l'utilisation par de très jeunes enfants. Cet appareil n'est pas un jouet
12. Cet appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants
13. Assurez-vous toujours que cet appareil reste hors de portée des enfants à tout moment, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.
14. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger

15. Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou d'autres personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

16. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial

REMARQUE: si vous ne parvenez pas à éteindre l'appareil, il s'éteindra automatiquement après 10 minutes