



MANUEL D'UTILISATION

Enceinte Bluetooth : BOWLBOX 3000



1 Rue Aristote, 72000 Le Mans
Bowl Box 3000 - 1ere Promo 5A Info Alt, Ensim

MADE IN FRANCE

1. Consignes de Sécurité.....	4
2. Présentation de la Bowl Box 3000.....	5
a. Contenu de l’emballage.....	5
3. Présentation du Produit.....	6
a. Description générale.....	6
b. Schéma et identification des composants.....	6
4. Installation & Mise en Route.....	6
a. Alimentation et branchements.....	6
b. Couplage.....	6
5. Instructions d’Utilisation.....	7
a. Fonctionnalités principales.....	7
b. Utilisation des accessoires.....	7
6. Entretien & Maintenance.....	7
a. Nettoyage et stockage.....	7
b. Précautions pour la batterie (mettre les icones).....	7
c. Mise à jour logicielle (si on a besoin).....	7
7. Garantie & Service Après-Vente.....	7
a. Conditions de garantie.....	7
b. Procédure de retour et réparation.....	7
c. Contacts et assistance technique.....	7
8. Caractéristiques Techniques.....	7

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION



IMPORTANT

Mise en garde

NE TENTEZ AUCUNE RÉPARATION SI ELLE N'EST PAS MENTIONNÉE DANS LA NOTICE DU SERVICE APRÈS VENTE FOURNIE AVEC LA BOWL BOX 3000. VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER L'APPAREIL ET PERDRE VOTRE GARANTIE.

Pour toute autre réparation, contactez notre service après vente ou un technicien qualifié.

Avertissement



Avec le volume maximum et au bout d'environ 5h d'écoute continue, vos oreilles peuvent être endommagées !!!



Le triangle équilatéral avec une flèche à l'intérieur est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolée susceptible de provoquer un risque de court-circuit.

Le triangle équilatéral avec un point d'exclamation à l'intérieur est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien importantes qui accompagnent l'appareil.

1. Consignes de Sécurité

- Lisez le manuel suivant avant d'utiliser l'appareil.
- Le produit ne doit pas être exposé à la pluie ou placé à proximité d'objets contenant du liquide, tels que des vases, des verres ou autres.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
- Tenir hors de portée des enfants.
- N'empêchez pas une ventilation adéquate de l'appareil en couvrant les fentes.
- Assurez-vous que l'appareil est connecté à une prise de courant avec une alimentation CA 100-240V 50 / 60Hz. L'utilisation d'une tension plus élevée peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou provoquer un court-circuit. Éteignez toujours l'appareil avant de retirer le câble d'alimentation, afin de vous assurer que l'appareil est complètement éteint.
- Ne branchez / ne débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise secteur avec les mains mouillées.
- Si le cordon d'alimentation n'entre pas dans l'entrée appropriée, ne forcez en aucun cas la fiche dans la prise.
- Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Placez-le sur une surface plane, dure et stable. N'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 35 ° C.
- Laissez au moins 30 cm d'espace libre autour du produit pour permettre une ventilation adéquate.
- Appuyez doucement sur les boutons car une pression excessive pourrait endommager l'appareil.
- Une mauvaise utilisation des piles usagées peut causer des dommages considérables à l'environnement. Pour protéger l'environnement, suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut appropriée des piles usagées.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à la prise secteur avant de le déplacer.
- Débranchez le cordon d'alimentation pendant les orages ou s'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable à l'intérieur. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Il n'y a pas de pièces utilisables à l'intérieur.
- Contactez uniquement un technicien qualifié pour éviter d'annuler la garantie. Pour toute information et question, contactez le service d'assistance technique de L'ENSIM.

2. Présentation de la Bowl Box 3000

L'enceinte Bowl Box 3000 a été conçue par la première promotion d'alternants en ingénierie informatique de l'ENSIM pour offrir une expérience sonore de haute qualité, avec une connectivité simple et rapide. Son design élégant et compact la rend idéale aussi bien pour une utilisation en intérieur qu'en extérieur.

2.1. Site web

Un site web a été développé pour vous permettre de passer des commandes sur des Bowl Box 3000, dont la couleur peut être personnalisée selon vos préférences. Vous pouvez accéder au site en suivant ce lien : <https://bowlbox3000.netlify.app/>. Le site a été déployé sur la plateforme Netlify.

Le site interagit avec un back-end déployé à partir de Render. Ce back-end gère l'authentification des utilisateurs ainsi que le passage des commandes, garantissant une expérience sécurisée et personnalisée pour chaque utilisateur.

2.2. Contenu de l'emballage

Avant de commencer, vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans la boîte :

- ✓ 1 x Enceinte BowlBox 3000
- ✓ 1 x Câble de charge DC jack
- ✓ 1 x Câble audio AUX
- ✓ 1 x Manuel d'utilisation
- ✓ 1 x Carte de garantie



Si un élément manque ou est endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur ou le service après-vente.

3. Présentation du Produit

La BowlBox 3000 est une enceinte Bluetooth portable stéréo dotée de haut-parleurs de 50 W chacun pour un son équilibré et immersif. Son design compact en bois de bambou la rend légère et robuste, parfaite pour les déplacements.

4. Installation & Mise en Route

4.1. Alimentation et branchements

Pour alimenter votre enceinte BowlBox 3000 :

- Utilisez le **câble DC jack** fourni dans l'emballage pour alimenter l'enceinte.
- Le voyant de charge s'allume :
 - ◆ Rouge : En charge.
 - ◆ Vert: Charge complète.

Branchement filaire :

Connectez un câble AUX à l'entrée audio de l'enceinte pour une connexion directe avec votre appareil (smartphone, ordinateur, etc.).

4.2. Premiers réglages et configuration initiale

Allumage de l'enceinte :

- Appuyez sur le bouton Power pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.

Connexion Bluetooth :

- Activez le Bluetooth sur votre appareil (smartphone, tablette, etc.).
- Recherchez "BowlBox 3000" dans la liste des appareils disponibles.
- Sélectionnez l'enceinte pour l'appairer. Un signal sonore confirmera la connexion.

Test du son :

- Lancez une musique ou un fichier audio pour vérifier le bon fonctionnement.
- Ajustez le volume directement sur l'enceinte ou sur l'appareil connecté.

5. Instructions d'Utilisation

5.1. Couplage


Indicateur LED de charge	Sens
Bleu (clignotant)	Allumer / rechercher
Bleu (ne clignote pas)	Le jumelage a réussi.
Bleu (clignotant) lors de l'appariement	Lecture en cours.

5.2. Utilisation des accessoires










6. Entretien & Maintenance

6.1. Nettoyage et stockage

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient endommager la finition.

 **ATTENTION :** ne versez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil pendant son nettoyage. De l'eau pourrait pénétrer dans les fissures et endommager le haut-parleur.

6.2. Précautions pour la batterie

Précaution	Description
 Recharge sécurisée	Utilisez uniquement le câble USB-C fourni ou un adaptateur conforme (5V/2A maximum).
 Température d'utilisation	Maintenez une température entre 0°C et 40°C. Évitez les températures extrêmes.
 Pas d'environnement humide	Ne rechargez pas l'enceinte dans un endroit humide ou à proximité d'eau.
 Débranchement après charge	Débranchez l'enceinte une fois la batterie complètement chargée pour éviter les surcharges.
 Stockage à long terme	Chargez la batterie à 50 % avant de ranger l'enceinte. Rechargez tous les 3 mois.
 Évitez les chocs	Ne laissez pas tomber l'enceinte et évitez tout contact avec des objets métalliques.
 Aucun démontage	Ne tentez pas de démonter ou remplacer la batterie vous-même.
 Recyclage responsable	En fin de vie, confiez l'enceinte à un centre de recyclage agréé.
 Fuite ou anomalie	En cas de fuite, surchauffe ou odeur anormale, éteignez immédiatement et contactez le SAV.

7. Garantie & Service Après-Vente

7.1. Conditions de garantie

Votre enceinte **BowlBox 3000** est couverte par une garantie constructeur de **24 mois** à compter de la date d'achat.

Ce que couvre la garantie : 

- Défauts de fabrication et vices cachés.
- Problèmes électroniques non liés à une mauvaise utilisation.
- Batterie défectueuse dans des conditions normales d'utilisation.

Ce que la garantie ne couvre pas : ❌

- Dommages causés par un **choc, une chute ou une mauvaise manipulation.**
- **Exposition à l'eau.**
- Utilisation d'un **chargeur non conforme** ayant entraîné des dommages.
- Tentative de réparation ou **démontage non autorisé.**

⚠️ **Preuve d'achat requise** : Conservez votre facture ou ticket de caisse pour faire valoir la garantie.

7.2. Contacts et assistance technique

Pour toute demande d'information ou assistance :

📞 **Hotline technique** : +33 X XX XX XX XX (du lundi au vendredi, 9h-18h)

✉️ **Email SAV** : support@bowlbox.com

🌐 **Site web & FAQ** : www.bowlbox.com/support

💡 **Besoin d'une mise à jour ou d'un accessoire ?** Consultez notre site pour les mises à jour logicielles et les pièces détachées compatibles.



Scannez ce QR Code

8. Caractéristiques Techniques

Spécification	Détail
Modèle	BowlBox 3000
Puissance audio	2 x 30W (stéréo)
Type de haut-parleurs	Dayton Audio PA83-8
Réponse en fréquence	80Hz-20kHz
Connectivité	Bluetooth 5.0, Port AUX 3.5mm
Port de charge	DC jack
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 mètres
Dimensions	500 x 250 x 236 mm