

## Notice d'installation

### Boutons

- **BTN0** et **BTN1** : déjà intégrés à la carte

### LED RGB

- Déjà intégrée à la carte

### Buzzer

- **+** : connecter à **D7** (carte)
- **-** : connecter à **GND** (carte)

### Servo-moteur

- **Rouge** → **3.3V** (alimentation)
- **Gris** → **GND** (masse)
- **Jaune** → **A2** (signal)

### Écran OLED (connexion I2C)

- **VCC** → **3.3V** (carte)
- **GND** → **GND** (carte)
- **SCL** → **A5** (horloge I2C)
- **SDA** → **A4** (données I2C)