

Pflichtenheft PSE - Automotive Remote Sensor Data Management (aRSDM)

Vladimir Bykovski Jonas Haas David Grajzel
Nicolas Schreiber Valentin Springsklee Yimeng Zhu

24. November 2015

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Aufgabenstellung	1
2	Zielbestimmung	2
2.1	Musskriterien	2
2.1.1	/MK1010/Anzeigeelemente	2
2.1.2	/MK1020/Remote Acces	2
2.1.3	/MK1030/Protokollierung	2
2.1.4	/MK1040/Statistiken	2
2.1.5	/MK1050/Erweiterbarkeit	2
2.1.6	/MK1060/Fahrinformation	2
2.1.7	/MK1070/Durschnittsverbrauch	3
2.1.8	/MK1080/Restkilometer	3
2.1.9	/MK1090/Einparkhile	3
2.1.10	/MK10100/POI	3
2.2	Wunschkriterien	3
2.2.1	/MK2010/Smartphone Utilization	3
2.2.2	/MK2020/Personalisierung	3
2.2.3	/MK2030/Fahrer	3
2.3	Abgrenzungskriterien	3
2.3.1	/MK3010/Erweiterung	3
2.3.2	/MK3020/Unidirektional	3
2.3.3	/MK3030/Bildauswertung	3
2.3.4	/MK3040/Android	4
2.3.5	/MK3050/Flotte	4
2.3.6	/MK3060/Navigation	4
2.3.7	/MK3070/Diagnose	4
2.3.8	/MK3080/RemoteAcces	4
3	Produkteinsatz	5
3.1	Anwendungsbereiche	5
3.2	Zielgruppen	5
3.3	Betriebsbedingungen	5
4	Produktumgebung	6
4.1	Software	6
4.2	Hardware	7

5	Produktfunktionen	8
5.1	Allgemeine Funktionen	8
5.1.1	/FA0010/Statistiken	11
5.1.2	/FA0020/Erweiterbarkeit	11
6	Produktdaten	12
6.1	/PD1000/physische Sensordaten	12
6.2	/PD2000/aggregierte Sensordaten	13
6.3	/PD3000/Personenbezogene Daten	13
6.4	/PD4000/Laufzeitdaten	13
7	Produktleistungen	14
7.0.1	/PL0010/Einparkhilfe-Verzögerung	14
7.0.2	/PL0020/Kamerabildaktualisierung	14
7.0.3	/PL0030/Multiple Acces	14
8	Benutzerschnittstelle	15
8.1	GUI	15
8.2	Schnittstelle für Netzwerk	15
9	Globale Testfälle	16
9.0.1	/T0010/Verbindung im Auto	16
9.0.2	/T0020/RemoteAcces	16
9.0.3	/T0030/Dateninput	16
9.0.4	/T0040/Protokollierung	16
9.0.5	/T0050/Vergangene-Daten	16
9.1	Netzwerk	16
9.2	Pi im Auto	16
9.3	Endgeräte	16
10	Qualitätsbestimmung	17
11	Glossar	18

1 Einleitung

In der modernen Informationsgesellschaft fallen immer mehr nutzbare Daten an. Seien es Daten von sozialen Netzwerken und Daten von Personen über Nutzung und Gewohnheiten allgemein, oder Daten technischer Art, wie Sensordaten in Anlagen oder Automobilen. Mehr und mehr Sensorik findet Einsatz. Oft ist es sehr interessant diese Daten auszuwerten und visuell zu repräsentieren. Tablets und Smartphones sind omnipräsent. Jeder hat dauerhaft Zugriff auf einen leistungsfähigen Rechner mit hochauflösendem Display. Diese Geräte sind also optimal zur Anzeige von Daten geeignet. Unabhängig von der Art der Daten müssen diese gesammelt, gegebenenfalls vorverarbeitet und bereitgestellt werden. Dazu bedarf es einer generischen Schnittstelle. In dem Rahmen von aRSDM sollen Sensordaten gesammelt, gespeichert und weiterverteilt werden. Die Quelle dieser Daten ist der mittlerweile in fast jedem PKW verfügbare OBD2 Anschluss. Es ist eine (abstrakte) Komponente zwischen Sensoren und Endgerät gefragt, die sich für beliebige, nicht unbedingt schon bekannte Anwendungsszenarien erweitern lässt. Ein Rahmenwerk, das Daten sammelt, speichert und verteilt.

1.1 Aufgabenstellung

Smartphones und Tablets des Users sind die sogenannten Endgeräte. Auf ihnen erfolgt eine Grafische Darstellung von Sensordaten. Die Quelle der Daten befindet sich in lokaler Distanz, die Daten gelangen über ein Netzwerk auf das Endgerät. aRSDM bietet eine API, die von Dritten für weitere Anwendungsfälle genutzt werden kann. Als Anwendung liefern wir ein Automotive-Modul, welches die Sensordaten, die über den CAN-Bus eines PKW verfügbar sind, verarbeitet und darstellt.

2 Zielbestimmung

Die Software aRSDM soll diejenigen Sensordaten von einem Auto sammeln, die über den OBD2-Adapter verfügbar sind. aRSDM soll diese Daten speichern und Endgeräten zur Darstellung zur Verfügung stellen. Dabei soll eine API implementiert und genutzt werden, die auch auf weitere Anwendungen erweiterbar ist.

Die Darstellung soll in verschiedenen Internet-Browsern auf Endgeräten erfolgen.

2.1 Musskriterien

Allgemeine Funktionen

2.1.1 /MK1010/Anzeigeelemente

Der Nutzer kann Anzeigeelemente ein- und ausblenden.

2.1.2 /MK1020/Remote Acces

Falls Netzwerkverbindung besteht, können entfernte Nutzer die Sensordaten einsehen.

2.1.3 /MK1030/Protokollierung

Der Nutzer soll jederzeit in der Lage sein, Daten von vergangenen Zeitpunkten abzurufen.

2.1.4 /MK1040/Statistiken

Der Benutzer kann sich Statistiken der gespeicherten Sensorwerte anzeigen lassen.

2.1.5 /MK1050/Erweiterbarkeit

Drittentwickler können Module für die Verarbeitung und Auswertung weiterer Sensordaten schreiben.

Automotive Kontext

2.1.6 /MK1060/Fahrinformation

Der Benutzer bekommt Fahrinformationen angezeigt.

2.1.7 /MK1070/Durschnittsverbrauch

Die Software zeigt den Durschnittsverbrauch des Fahrzeugs an.

2.1.8 /MK1080/Restkilometer

Die Software zeigt die verfügbaren Restkilometer bis zur nächsten Tankfüllung an. Diese werden anhand des Fahrverhaltens berechnet.

2.1.9 /MK1090/Einparkhile

Dem Fahrer steht eine Einparkhilfe mit Augmented Reality-Features zur Verfügung.

2.1.10 /MK10100/POI

Bei kritischen Sensorwerten kann der Nutzer die nächsten Tankstellen / Werstätten einblenden.

2.2 Wunschkriterien

2.2.1 /MK2010/Smartphone Utilization

Die Software verwendet auch Sensordaten aus dem Endgerät.

2.2.2 /MK2020/Personalisierung

Aggregierte Funktionen sind personalisiert verfügbar.

2.2.3 /MK2030/Fahrer

Ein Nutzer, der mit dem Server verbunden ist, kann sich mit der Software auf seinem Endgerät als Fahrer identifizieren.

2.3 Abgrenzungskriterien

2.3.1 /MK3010/Erweiterung

Für andere Sensorquellen werden keine Treiber bereitgestellt.

2.3.2 /MK3020/Unidirektional

Die Software liest und interpretiert die Daten nur und sendet keine Daten an Quellen zurück.

2.3.3 /MK3030/Bildauswertung

Kamerabilder werden von der Software nicht interpretiert.

2.3.4 /MK3040/Android

Die Visualisierung der Daten erfolgt nur im Browser, wir stellen keine gesonderte App zur Verfügung.

2.3.5 /MK3050/Flotte

Der Zugriff auf verschiedene Fahrzeuge wird nicht verwaltet.

2.3.6 /MK3060/Navigation

Die Anzeige der aktuellen Position und der umgebenden POI erfolgt über Drittsoftware und kann nicht als Navigationssystem benutzt werden.

2.3.7 /MK3070/Diagnose

Die Datenspeicherung ersetzt nicht den Fehlerspeicher des Steuergeräts im Auto.

2.3.8 /MK3080/RemoteAcces

Für entferntes Monitoring wird keine maximale Latenz garantiert

3 Produkteinsatz

Das Produkt dient zur Speicherung und Distribution von Daten mehrerer verteilter Sensoren eines Autos. Dies beinhaltet Informationen wie die Geschwindigkeit, Motortemperatur, Raddrehzahl und ähnliches. Damit bietet es die Möglichkeit diese Daten auf einem Mobiltelefon, Laptop oder anderem Computer mit Bildschirm anzuzeigen.

3.1 Anwendungsbereiche

- Dieses Produkt dient zum Speichern und Anzeigen von in einem PKW verfügbaren Sensordaten.

3.2 Zielgruppen

- Private Autofahrer mit oder ohne tiefere technische Kenntnisse sowie Firmen mit Automobilflotten.

3.3 Betriebsbedingungen

- Der PKW muss über einen OBD2 Anschluss verfügen.
- Das Produkt muss Strom aus dem Auto beziehen können.
- Für Remote-Zugriff muss eine Netzwerkverbindung vorhanden sein.

4 Produktumgebung

Das Rahmenwerk und die Module werden in TypeScript programmiert. Der Server wird in node.js laufen. Als Datenbanksystem wird LevelUp verwendet.

- Eine Client-Server Architektur nach dem Thin Client-Konzept
- Auf dem Server läuft der Teil der Software, der die Sensordaten empfängt, einpflegt und über WebRTC an die Endgeräte versendet.
- Auf der Userseite laufen verschiedene Applikationen neben aRSDM. Diese Anwendungen sollen die Software aber nicht beeinflussen und auch nicht von ihr beeinflusst werden.

Testumgebung

- Testfahrzeug: Opel Astra H 1.6 Bj 2005
- Testfahrzeug: ITK-Engineering Modellauto
Ein Modellauto der Firma ITK-Engineering AG, angetrieben über einen Elektromotor. Alle Daten die hier verfügbar sind liegen über CAN an.

4.1 Software

- **Serverseite:**
Ein Webserver mit einer Datenbank
Aufgebaut auf einer Linux-Distribution
- **Clientseite:**
Web-Browser:
 - Google Chrome Version 46
 - Safari Version 9
 - Firefox Version 42
 - Google Chrome Android Version 14.10Getestet auf:
 - Mac OS X
 - Fedora 22
 - Windows 7

4.2 Hardware

- **Serverseite:**

Kleincomputer mit:

- Broadcom BCM2836 Arm7 Quad Core Processor (900MHz)
- 1GB RAM
- 4 x USB 2 ports

Can-Modul

- **Clientseite:**

Standardrechner (min. 1 GHz und 2 GB RAM)

Android Smartphone (min. 1 GHz und 1 GB RAM)

5 Produktfunktionen

5.1 Allgemeine Funktionen

010/ GUI-Instrumente auswählen

011/ Instrumente anzeigen:

Vorbedingung: Server läuft. Es sind Endgeräte mit ihm verbunden.

Auslösendes Ereignis: Der Nutzer wählt in den Einstellungen auf dem Endgerät ein Instrument aus.

Nachbedingung: Das Instrument wird auf dem Screen angezeigt und zeigt die aktuellen Daten an. Falls keine aktuellen Daten vorhanden sind, steht es in neutraler Position (0).

021/ Datenhaltung

021/ Protokoll führen

Ziel: Es werden eingehende Daten gespeichert.

Vorbedingung: Server läuft. Bluetooth-Verbindung mit OBD2 Adapter ist hergestellt.

Auslösendes Ereignis: Von der Bluetooth-Schnittstelle treffen Daten ein. Nachbedingung: Die Daten, die von der Bluetooth-Schnittstelle kommen, befinden sich in der Datenbank und kommen über das Netzwerk auf Endgeräten an.

022/ Vergangene Daten aufrufen

Ziel: Es werden Daten von vergangenen Zeitpunkten dargestellt.

Vorbedingung: Es wurde bereits eine Fahrt getätigt. Der Server läuft.

Auslösendes Ereignis: Der Nutzer fordert Daten aus der Vergangenheit an.

Nachbedingung: Die Daten werden auf dem Endgerät angezeigt.

023/ Maximale Kapazität einstellen

Ziel: Es soll eine neue maximale Kapazität der Datenbank gesetzt werden.

Vorbedingung: Der Server läuft.

Auslösendes Ereignis: Der Benutzer versucht, eine neue maximale Kapazität der Datenbank zu setzen.

Nachbedingung: Die neue gespeicherte maximale Kapazität der Datenbank ist der vom Nutzer eingegebene Wert.

024/ Daten automatisch löschen

Ziel: Um Überfüllung der Datenbank zu vermeiden werden Daten gelöscht.

Vorbedingung: Der Server läuft.

Auslösendes Ereignis: Die definierte maximale Kapazität der Datenbank ist

erreicht.

Nachbedingung: Die Datenbank hat weniger Einträge als ihre maximale Kapazität. Die ältesten Einträge wurden gelöscht.

034/ **Remote Access erzeugen**

Ziel: Der Benutzer kann die Software auf einem entfernten Endsystem benutzen.

Vorbedingungen: Das System läuft und es kommen Daten über den OBD2-Adapter an. Das System hat eine Verbindung zum Internet.

Ablauf: Der Benutzer verbindet ein entferntes Endgerät über Eingabe einer URL im Browser mit dem Server.

Nachbedingung (Erfolg): Die Funktionen GUI-Konfiguration, Fahrinformation, Vergangene Daten, Karte und Einparkhilfe stehen auf dem Endsystem zur Verfügung.

Nachbedingung (Fehl Schlag): Das Endsystem zeigt an, dass die Verbindung zum Server fehlgeschlagen ist.

044/ **Fahrinformationen darstellen**

Ziel: Darstellung der aktuellen Sensorwerte auf dem Endgerät

Vorbedingung: Das System läuft und es werden durchgängig neue Daten zur Datenbank hinzugefügt. Es existiert eine Verbindung mit mindestens einem Endgerät. Dieses Gerät besitzt eine Konfiguration des GUI.

Auslösendes Ereignis: Das Endgerät empfängt Sensordaten vom Server.

Nachbedingung: Das Endgerät zeigt diese Daten entsprechend der aktuellen GUI-Konfiguration an. Die Datenbank bleibt unverändert.

054/ **Aggregierte Funktionen berechnen**

Ziel: Berechnung der aggregierten Funktionen.

Vorbedingung: FA/Fahrinformationen funktioniert. Gewünschte aggregierte Funktionen sind angegeben.

Auslösendes Ereignis: Es kommen zur Berechnung der aggregierten Funktionen benötigte Sensorwerte am Server an.

Ablauf: Die Software berechnet die gewünschten aggregierten Funktionen. Sie schickt die Informationen an das Endgerät. Das Endgerät zeigt die berechneten Daten entsprechend der GUI-Konfiguration an.

Nachbedingungen: Das Endgerät zeigt die Daten im UI an.

Aggregierte Funktionen sind:

- Restkilometer: Die Software berechnet eine Schätzung der Restkilometer abhängig vom aktuellen Treibstoffverbrauch.

064/ **Smartphone Utilization**

Vorbedingung: Es existiert eine Verbindung mit einem Endgerät. Die Sensoren des Endgeräts sind aktiviert.

Auslösendes Ereignis: Auf dem Endgerät sind neue Sensordaten verfügbar.

Nachbedingung (Erfolg): Die Sensordaten vom Endgerät werden auf den Server übertragen. Die Daten werden auf dem Server gespeichert und von Software bearbeitet.

Nachbedingung (Fehlschlag): Die Sensoraten werden nicht übertragen.

074/ **Ultraschallsensoren visualisieren**

Ziel: Die Distanzwerte von den Ultraschallsensoren visualisieren.

Vorbedingung: Eine Kamera ist vorhanden und eingeschaltet. Der Server läuft.

Auslösendes Ereignis: Der Fahrer schaltet in den Rückwärtsgang. /*GUI-DX01:

Knopf anzeigen, wenn man drauf drückt, dann werden die Messwerte angezeigt.

//*NA-DX01: Reaktionszeit? 100ms?/. Alternativ: Der Benutzer möchte die Messwerte anzeigen.

Nachbedingung (Erfolg): Die tatsächliche Messwerte werden ausreichend schnell /*NA-DX01/ angezeigt.

Nachbedingung (Fehlschlag): Es werden keine oder falsche Messwerte angezeigt.

084/ **Einparkhilfe**

081/ **Einparken vereinfachen**

Ziel: Vereinfachen des rückwärts beziehungsweise rückwärts-Seitwärts Einparkens durch Anzeige einer Rückfahrkamera und Einblenden einer Visualisierung der möglichen Fahrstrecke.

Vorbedingung: Server läuft.

Auslösendes Ereignis: Der Fahrer schaltet ins Rückwärtsgang. Alternativ: Der Benutzer fordert das System auf die Kamera einzuschalten.

Ablauf:

- Der Fahrer dreht das Lenkrad.
- Die Fahrbahn auf dem Bildschirm wird aktualisiert.
- Der Fahrer versucht einzuparken und fährt rückwärts.
- Das Kamerabild wird regelmäßig aktualisiert.

Nachbedingung (Erfolg): Das Bild der Rückfahrkamera wird angezeigt und regelmäßig aktualisiert /*NA-DX20: Aktualisierungszeit? 100ms?/. Die Visualisierung der Fahrbahn wird korrekt dargestellt und regelmäßig aktualisiert /*NA-DX21: Aktualisierungszeit? 100ms?/.

Nachbedingung (Fehlschlag): Das Bild der Rückfahrkamera wird nicht angezeigt, ist fehlerbehaftet oder wird nicht aktualisiert /*NA-DX20/. Die Visualisierung der Fahrbahn wird nicht dargestellt, ist nicht korrekt oder wird nicht aktualisiert /*NA-DX21/.

082/ **Einparkhilfe beenden**

Ziel: Das System soll die Darstellung der Einparkhilfe automatisch vom Bildschirm entfernen, wenn die Daten nicht mehr sinnvoll dargestellt werden können.

Vorbedingung: Auf dem Bildschirm wird die Einparkhilfe angezeigt.

Nachbedingung (Erfolg): Die Einparkhilfe verschwindet von dem Bildschirm.

Auslösendes Ereignis: Der Benutzer fordert das System auf, die Einparkhilfe

zu beenden. Alternativ: Das Fahrzeug fährt vorwärts mit einer Geschwindigkeit von mehr als /*NA-DX40: z.B. 20 km/h./
Nachbedingung (Fehlschlag): Die Einparkhilfe verschwindet nicht von dem Bildschirm.

092/ **Karte und POI**

091/ **Karte anzeigen**

Vorbedingung: Der Fahrer fährt gerade mit dem Auto. Ein Lokalisierungssignal ist vorhanden.

Auslösendes Ereignis: Der Benutzer fordert die Karte an.

Nachbedingung: Eine Karte der Umgebung wird angezeigt.

092/ **Tankstellen auflisten**

Vorbedingung: Das Lokalisierungssignal ist vorhanden.

Auslösendes Ereignis: Der Fahrer fordert die Tankstellen in der Nähe an. Alternativ: Der Tankfüllstand ist kritisch und der Benutzer öffnet die Karte.

Nachbedingung: Eine List von Tankstellen in der Nähe mit jeweiligem Preis bzw. deren Entfernung und eine Visualisierung auf der Karte werden angezeigt.

093/ **Route zur gewünschten Tankstelle berechnen**

Vorbedingung: Die Tankstelle in der Nähe sind angezeigt. Das Lokalisierungssignal ist vorhanden.

Auslösendes Ereignis: Der Benutzer wählt eine Tankstelle aus.

Nachbedingung: Die Route zu der gewünschten Tankstelle wird berechnet und auf der Karte angezeigt.

094/ **Werkstätten anzeigen**

Vorbedingung: Eine oder mehrere Warnlampen des Autos leuchtet.

Auslösendes Ereignis: Der Nutzer öffnet die Karte.

Nachbedingung: Die Karte zeigt Werkstätten in der Nähe an.

5.1.1 /FA0010/Statistiken

Der Benutzer kann sich Statistiken der gespeicherten Sensorwerte anzeigen lassen.

5.1.2 /FA0020/Erweiterbarkeit

Drittentwickler können Module für die Verarbeitung und Auswertung weiterer Sensordaten schreiben.

/FA0020W/Fahrer

Ein Nutzer, der mit dem Server verbunden ist, kann sich mit der Software auf seinem Endgerät als Fahrer identifizieren (/FA0070/, /FA1020W/).

6 Produktdaten

6.1 /PD1000/physische Sensordaten

Es sind zeitgestempelte und fahrgestempelte Messwerte der folgenden Sensoren zu speichern:

- Temperatur der Motorkühlflüssigkeit
- Kraftstoffdruck
- Motordrehzahl
- Geschwindigkeit des Fahrzeugs
- Lenkraddrehung
- Ansauglufttemperatur
- Laufzeit des Motors seit letztem Start
- Tankfüllstand
- Status von
 - Abgasrückführung
 - Kontrollsystem für Einspritzdruck
 - Kontrollsystem für Kraftstoffdruck
- Gasdruck des Verdampfers
- Katalysatortemperatur
- Position der Drosselklappe
- Position des Gaspedals
- Außentemperatur
- Motordrehmoment
- Abgastemperatur
- Abgasdruck

6.2 /PD2000/aggregierte Sensordaten

Es sind Werte der folgenden virtuellen Sensoren zu speichern:

- Anzahl der Einzelfahrten
- ...

6.3 /PD3000/Personenbezogene Daten

Es sind Profilinformationen der Fahrer zu speichern:

- Smartphone-Signatur
- Anzeigeeinstellungen
- ...

6.4 /PD4000/Laufzeitdaten

Zur Laufzeit sind weiterhin folgende Daten zu speichern:

- Bluetooth-Verbindungsdaten mit dem OBD2-Adapter
- Netzwerk-Verbindungsdaten aller verbundenen Geräte
- Aktuell anzuzeigende Sensordaten auf den Endgeräten

7 Produktleistungen

7.0.1 /PL0010/Einparkhilfe-Verzögerung

Die Verzögerung des Informationsflusses darf maximal 100 ms betragen. Dabei sind die Netzwerkverzögerungen (Bluetooth, LAN ,Internet...) zwischen den verschiedenen Geräten nicht berücksichtigt.

7.0.2 /PL0020/Kamerabildaktualisierung

Das Kamerabild sowie die dargestellte Fahrbahn sollen mindestens 10-mal pro Sekunde aktualisiert werden.

7.0.3 /PL0030/Multiple Acces

Die Verbindung von bis zu vier Personen gleichzeitig ist möglich.

8 Benutzerschnittstelle

8.1 GUI

8.2 Schnittstelle für Netzwerk

9 Globale Testfälle

9.0.1 /T0010/Verbindung im Auto

Testfall

9.0.2 /T0020/RemoteAcces

Der Server ist im Betrieb. Der Benutzer verbindet sich vom entfernten Endgerät mit dem Server mit einer URL im Browser. Darauf bekommt er das Userinterface angezeigt und empfängt Sensordaten.

9.0.3 /T0030/Dateninput

Es wird auf Differenzen zwischen vom Fahrzeug angezeigten und auf der Software dargestellten Werten geprüft.

9.0.4 /T0040/Protokollierung

Es wird überprüft, ob Fahrdaten in die interne Datenbank eingepflegt werden. Die Daten werden mit manuell genommenen Vergleichswerten auf Korrektheit geprüft.

9.0.5 /T0050/Vergangene-Daten

Es wird die korrekte Anzeige vergangener Daten aus der Datenbank überprüft. Die Anzeige wird mit den separat aus der Datenbank entnommenen Daten verglichen.

9.1 Netzwerk

9.2 Pi im Auto

9.3 Endgeräte

10 Qualitätsbestimmung

11 Glossar

- **Benutzer, Nutzer, User:** Jeder Nutzer der Software
- **Fahrinformationen:** Die Gesamtheit aller für den aktuellen Fahrer während der Fahrt interessanten Sensordaten.
- **Durchschnittsverbrauch:** Errechner durchschnittlicher Verbrauch an Kraftstoff pro 100 Kilometer.
- **Fahrer:** Der Benutzer, der das Fahrzeug zur Zeit fährt.
- **Endgerät:** Computer mit Bildschirm, der von einem Benutzer zur Anzeige der Sensordaten benutzt wird.
- **kritischer Sensorwert:** Sensorwert, der schwere Auswirkungen auf das zukünftige Verhalten oder die Funktion des Fahrzeugs haben kann.
- **POI:** Point of Interest; Ort in der Nähe, der (Aufgrund bestimmter Ereignisse) für den Benutzer interessant ist.
- **GUI, UI:** (Graphical) User Interface: Die grafische Benutzerschnittstelle der Software.