

Ecolink_SNPSK_tool

使用说明

- 登录

1. 选择语言。



2. 选择登录环境。

欢迎登录ECOLAB IOT

☐ 英语

☒ 中文



Dev

ECO 一键登录

内部账号登录

3. 选择登录方式，两种方式任意选择其中的一种。

- ECOLink 一键登录。

1. 单击ECOLink一键登录按钮。

欢迎登录ECOLAB IOT

☐ 英语

☒ 中文



Dev

ECO 一键登录

内部账号登录

2. 自动导航到浏览器，在浏览器中输入自己艺康邮箱作为登录账号，然后点击下一步输入密码，然后再输入验证码。登录成功后，可以关闭浏览器，会自动登录到主窗体。

Note: 第一登录过后，如果Token没有过期，再次登录，则不会跳转到浏览器，会直接登录。如果Token过期，会再次让导航到浏览器。

登录

@ecolab.com

无法访问您的帐户?

后退下一步

登录选项

- 内部账号登录

- 单击内部账号登录。

—X

欢迎登录ECOLAB IOT

ECO LINK

○ 英语

☒ 中文

Dev

ECO 一键登录

内部账号登录

- 输入用户名和密码，点击登录。



欢迎登录ECOLAB IOT

☐ 英语

☒ 中文

Dev



用户名

User

密码

登录

返回

3. 点击返回按钮，切换登录方式。



欢迎登录ECOLAB IOT

☐ 英语

☒ 中文

Dev



用户名

User

密码

登录

返回


- 主界面

- 账号

- 注销，点击注销菜单，会退出主界面，返回登录界面，可以切换登录的语言，环境和账号。



- 串口
- 烧制，主要用来写SN和PSK号。
 1. 配置串口参数，选择“链接”连接烧写设备端口.



2. 在发送设置选择正确的发送模式，输入正确的SN号或选择对应的文件。

- 普通发送模式，写SN和PSK到设备上，具体规则看下图。

Note:

前缀的显示规则。

1. "启用映射前缀"选中

前缀会取前三个字母，然后去匹配"应用ID管理"里的设置，关联出目标前缀。

例如，输入AAA121212123, "应用ID管理"里边设置的目标前缀为SSS, 源前缀为AAA, 这里的前缀会显示SSS。

2. "启用映射前缀"没有选中

2.1 如果输入前三个字符是DMC 或者CON，前缀会显示CON。


例如：DMC121212123 或CON121212123, 前缀显示DMC。

2.2 如果不是DMC 或者CON 它显示后边输入框的前三个字符。


例如: SHG121211223, 前缀是SHG如图所示。

"启用验证SN"选中时，会对输入的SN号码进行验证。如果没有选中，则输入的SN号进行验证。

规则为:长度为12，前三个字符必须为字母，4-5表示年份，6-7表示月份，8-9表示天，10-12为三位随机数"



- 文件发送模式，发送Dragon Gateway的NVRAM配置文件到gateway上。



3. 点击烧制按钮，等待返回结果，在接受区会显示成功和失败的结果。






• 配置


- 环境 (生成环境的配置, 只有超级管理, 才能操作)
参数说明:

Name: 环境名字, 自己定义, 请使用英文, 例如test, product.
 ClientID: Keyvalut对应的ClientId, AZURE云里查看。
 ClientSecret: Keyvalut对应的ClientSecret, AZURE云里查看。
 TenantId: Keyvalut对应的ClientSecret, AZURE云里查看。
 KeyVaultUrl: Keyvalut对应的ClientSecret, AZURE云里查看。
 PlatformName: 注册设备对应的PlatformName。
 DeviceRegisterUrl: 设备的URL (Concierge服务, 内部的API)


- 添加, 在下边输入框输入对应的值, 选择保存。




- 删除, 在表格的里, 点击删除按钮。




- 修改，在表格头部，双击鼠标，对应的值会显示在下边的输入框，然后修改对应的值，点击保存即可。



- 应用ID管理.这个页面的作用，为SN的前缀生成指定的AppID做设备号前缀，请参考：“主界面->串口->烧制->2->普通发送模式”章节，对应的图片里有具体的规则。
- 添加，在左边对应的输入对应的目标前缀和源前缀，点击保存。（源前缀可以输入框后边的+或-来添加删除新的输入框，目标前缀最多添加8个。）



- ADD, 如果使用ECOLink 一键登录,需要配置ADD链接 (ADD链接有过期时间, 普通用户只可以查看, 超级管理员才可以修改)。



- 帮助
- 使用说明



故障排查

