

单板出厂时,已经在 QSPI Flash 上烧写了启动程序,该程序能从 HDMI 输出图片, 上电前需要进行以下操作:

1. 连接 HDMI 线到 HDMI 显示器
2. 设置核心板上的拨码开关,设置 **QSPI** 启动,如截图所示
3. 接通电源上电

设置核心板上的 启动模式,设置成 **QSPI 启动**模式, 注意拨码开关的数字位一定要正确,比如 SW2 的 1 对应黄色箭头位置

	SW2				SW3					
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
JTAG	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
QSPI	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
SD	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF

