

Разъемы на плате:

RELAY1 – Выход на плату реле, контакты 1-4 (D39, D40, D41, D42)

RELAY2 – Выход на плату реле, контакты 5-8 (D44, D45, D46, D47)

RELAY3 – Выход на плату реле, контакты 9-12 (D48, D49, D50, D51)

KEYS – Кнопки, снизу вверх (GND, D66, D67, D68, D69)

LCD – Цифровой дисплей 20x4 символов, 5V, R1 – регулировка контраста

LED – Зеленый светодиод

SER1 – Порт Serial3, 3.3V

SER2 – Порт Serial2, 3.3V

SER3 – Порт Serial1, 3.3V

SER4 – Порт Serial4, 3.3V

I2C_3.3V – Шина I2C 3.3V (I2C)

I2C_5V – Шина I2C 5V (I2C)

I2C1_3.3V – Вторая шина I2C 3.3V (I2C1)

PWM02 – Выходы/Входы МК 3.3V, 9 мА, доступен PWM (GND, D6, D7, D9)

PWM03 – Выходы/Входы МК 3.3V, 9 мА (D13 – 3 мА), доступен PWM (D11, D12, D13[LED])

B1 – Батарейка CR2032, 3V