

Экспресс-инструкция к погодной камере.

1 Включение

- Снять крышку с камеры
- Воткнуть камеру в розетку (вилка с надписью SkyCam)
- Включить ноутбук (рычажок “ON/OFF”). Трансляция запустится автоматически (после загрузки ноутбука).

2 Выключение

- Выйти из программы (кнопка ESC на ноутбуке)
- Выключить ноутбук
- Выдернуть камеру из розетки
- Закрыть камеру крышкой
- Крышку ноутбука не закрывать, ноутбук из розетки не выключать.