

Set de instrucciones ARC

(ARCTools version 2.1.2)

Aritmético-lógicas	control	desplazamiento	acc. a memoria
ADD	BA		
SUB	BN		
ADDCC	BNE		
SUBCC	BE	SRL	ST
AND	BG	SRA	STB
ANDN	BLE	SLL	STH
ANDCC	BGE		
ANDNCC	BL		LD
OR	BGU		LDSB
ORN	BLEU		LDSH
ORCC	BCC		LDUB
ORNCC	BCS		LDUH
XOR	BPOS		
XNOR	BNEG		
XORCC	BVC		
XNORCC	BVS		
SETHI			
	CALL		
	JMPL		