

Modbus RTU Learning based on RS485

倪煜晖

2025 年 4 月 12 日

目录

1 说明

记录 Modbus RTU 通讯协议学习过程，用于实现 xArm6 机械臂与知行机器人夹爪之间的通信，以备后续查看使用。

2 Modbus RTU 与 RS485 初探

2.1 简介

Modbus 是一种应用协议，RTU 是一种通信模式，而 RS485 是总线串行标准。前二者工作应用层与链路层，而 RS485 工作在物理层。

2.2 联系与区别

- Modbus RTU: 一种主从通信协议。它定义了数据传输的规则，包括数据帧的格式、帧的开始和结束标志、地址域、功能码、数据区和错误检测域等。例如，在一个 Modbus RTU 帧中，地址域用于标识从设备的地址，功能码用于指定主设备希望从设备执行的操作，如读取寄存器、写入寄存器等。
- RS485: 一种电气接口标准，它规定了数据传输的物理层特性，如信号电平、传输速率、传输距离等。RS - 485 支持多点通信，能够在长距离和高噪声环境下可靠地传输数据。

在我们的任务中，RS - 485 提供了硬件层面的通信通道，Modbus RTU 则是在这个通道上运行的协议，规定了数据的传输格式、帧结构等内容，二者相互配合来实现设备之间的通信。

2.3 重点

RS485 使用差分传输模式，使用双绞线 A, B 之间的电位差来实现通信。它的核心是一个主机与多个从机的通讯。这里需要注意的是，这和 I/O 通信完全没有关系，也就是说，我们 I/O 的五根线大概是用不着的。由于 RS485 协议对电位敏感，建议在之后断开对这五根线的连接，保证接地唯一。后续，还需要考虑使用万用表对串行接口进行检查，确保有电压与信号。

确认接线之后，我们把注意力更多放在 Modbus RTU 上。




图 1: 一主多从

3 使用机器码实现 Modbus RTU 通信

3.1 参数配置

3.1.1 夹爪要求

- 波特率: 115200
- ID: 默认为 1
- 数据格式: 默认的数据格式为无检验
- 校验模式: 使用 16 进制 CRC 校验码, 低字节在前

这里 highlight 校验模式。

使用手册中给出了示例通信码 01 06 01 02 00 64 28 1D。具体解释会在后面章节注明, 也可以直接参照表格(??)。注意到, 这里的最后两位是校验码, 由前六位决定。我们遇到的报文无效问题由一部分应该是这个原因。

为了生成正确的校验码, 我找到了生成网站并且正确生成了校验码。

值得注意的是, xArm 手册中提到自动生成 CRC 校验码, 不知道使用的是否为 16 位, 也不知道采用的是低位在前还是高位在前, 可能成为核心问题。

3.1.2 xArm 要求

- 波特率: 默认 200000
- 12 位 6 字节十六进制编码, 自动生成 CRC 校验码

之前一直无法执行很有可能是位数不对与设备 ID 不对, 应当只输入 6 字节, 选定正确设备 ID 也就是 1, 后续尝试。

表 1: 数据帧格式说明

数据	字节	数据说明	备注
01	1	从机地址	0x01 为设备 ID 号，0x00 为广播地址（无回应）
06	1	功能码	单个保持寄存器的写入
01 02	2	数据地址	0x0102 为需要执行功能码的数据地址（执行器临时区运动位置）
00 64	2	数据值	0x0064 为 16 进制的 100，即将执行器运动位置（临时区）的值设定为 100
28 1D	2	CRC 校验码	16 进制 CRC 校验码，低字节在前

CRC（循环冗余校验）在线计算

Hex

Ascii

校验文件

需要校验的数据:

01 06 01 02 00 64

输入的数据为16进制，例如： 31 32 33 34

参数模型 NAME:

CRC-16/MODBUS

x16+x15+x2+1

宽度 WIDTH:

16

多项式 POLY (Hex):

8005

例如: 3D65

初始值 INIT (Hex):

FFFF

例如: FFFF

结果异或值 XOROUT (Hex):

0000

例如: 0000

☒ 输入数据反转 (REFIN)

☒ 输出数据反转 (REFOUT)

计算

清空

校验计算结果 (Hex):

1D28

高位在左低位在右，使用时请注意高低位顺序!!!

复制

校验计算结果 (Bin):

0001110100101000

复制

首页

吐槽

图 2: 校验码

表 2: Modbus RTU 数据帧结构

字段名称	占用字节数	描述	示例
从机地址	1	目标设备的地址，范围为 0-255	0x01
功能码	1	指示操作类型，例如读取或写入	0x03
数据区	可变	根据功能码的不同而变化	读保持寄存器时，数据区包含： 起始地址（2 字节）和读取数量（2 字节）
校验码	2	CRC 校验，用于检测数据传输完整性	0x44 0x3C

表 3: Modbus RTU 读取类功能码

功能码	名称	功能描述
0x01	读线圈寄存器	读取一组开关线圈的当前状态（ON/OFF）
0x02	读离散输入寄存器	读取一组开关输入的状态（ON/OFF）
0x03	读保持寄存器	读取一个或多个保持寄存器的当前值
0x04	读输入寄存器	读取一个或多个输入寄存器的当前值
0x07	读输入状态	读取从设备的输入状态
0x08	读诊断信息	读取从设备的诊断信息

3.2 通用 Modbus RTU 指令

3.3 夹爪执行器特有参数 (TO DO)

3.3.1 执行器控制指令

3.3.2 执行器运动参数

3.3.3 执行器运动状态

* 执行器警报状态

3.3.4 执行器产品信息

3.3.5 系统管理

4 使用 Python 调用 Modbus RTU(TO DO)

TO DO

5 可能的替代方案——I/O 控制 (TO DO)

TO DO

表 4: Modbus RTU 写入类功能码

功能码	名称	功能描述
0x05	写单个线圈寄存器	设置一个单独的线圈状态（ON/OFF）
0x06	写单个保持寄存器	写入单个保持寄存器的值
0x0F	写多个线圈寄存器	批量更新多个线圈的状态
0x10	写多个保持寄存器	写入多个保持寄存器的值
0x11	写输入寄存器	写入单个输入寄存器的值

表 5: 执行器控制指令 (RAM)

地址	内容	设定范围	出厂值	生效方式	说明
0x0100	执行器使能	0-1	1	立即生效	0: 执行器下使能 1: 执行器上使能 执行器上电默认
0x0102	执行器运动位置 high (临时区)	-2147483647 ~ 2147483647	0	立即生效	设置执行器位置 执行器最小位置 执行器最终位置
0x0103	执行器运动位置 low (临时区)				
0x0104	执行器运动速度 (临时区)	0-100	100	立即生效	设置执行器运动速度 执行器运动速度
0x0105	执行器运动力矩 (临时区)	0-100	100	立即生效	设置执行器运动力矩 执行器运动力矩
0x0106	执行器运动加速度 (临时区)	0-100	100	立即生效	设置执行器运动加速度 执行器运动加速度
0x0107	执行器运动减速度 (临时区)	1-100	100	立即生效	设置执行器运动减速度 执行器运动减速度
0x0108	临时区触发	0-1	0	立即生效	0: 不触发运动 1: 触发运动, 立即生效
0x010F	指令更新模式	0-1	0	立即生效	0: 立即更新数据 1: 忽略更新数据
0x0110	多段位置运行方式	0-2	0	立即生效	0: 序列运动 (依次) 1: 循环运动 (依次) 2: 选段运动
0x0111	位置指令起始段序号	1-16	1	立即生效	多段位置指令起始段序号
0x0112	位置指令终点段序号	1-16	0	立即生效	多段位置指令终点段序号
0x0113	暂停再启动之后剩余段数处理方式	0-1	0	立即生效	0: 运行剩余的段数 1: 再次从起始段开始
0x0114	多段位置循环次数	-1-32767	0	立即生效	多段位置循环次数 -1: 无限循环
0x0116	多段点位选择	1-16	1	立即生效	1-16: 选段 1-16
0x0117	多段点位触发	0-1	0	立即生效	0: 无动作 1: 触发多段点位
0x0118	多段点位暂停	0-1	0	立即生效	0: 无动作 1: 暂停多段点位
0x0119	执行器运动位置 P1high	-2147483647 ~ 2147483647	0	立即生效	设置执行器多段位置 执行器最小位置 执行器最终位置
0x011A	执行器运动位置 P1low				
0x011B	执行器运动速度 P1	0-100	0	立即生效	设置执行器多段运动速度 执行器运动速度
0x011C	执行器运动力矩 P1	0-100	0	立即生效	设置执行器多段运动力矩 执行器运动力矩
0x011D	执行器运动加速度 P1	0-100	0	立即生效	设置执行器多段运动加速度 执行器运动加速度
0x011E	执行器运动减速度 P1	0-100	0	立即生效	设置执行器多段运动减速度 执行器运动减速度

表 6: 执行器运动参数 (FLASH)

地址	内容	设定范围	出厂值	生效方式	说明
0x0301	执行器最小位置 high	-2147483647 2147483647	0	立即生效	设置执行器最小位置
0x0302	执行器最小位置 low				
0x0303	执行器最大位置 high	-2147483647 2147483647	0	立即生效	设置执行器最大位置
0x0304	执行器最大位置 low				
0x0305	执行器最大速度	1-10000	2000	立即生效	设置执行器最大速度
0x0306	执行器最大电流	1-2000	400	立即生效	设置执行器最大电流
0x0307	执行器最大加速度	1-10000	1000	立即生效	设置闭合最大速度
0x0308	执行器最大减速度	1-10000	1000	立即生效	设置闭合最大力矩
0x0309	找零最大路程 high	-2147483647 2147483647	10000	立即生效	设置找零最大路程
0x030A	找零最大路程 low				
0x030B	找零最大速度	0-10000	2000	立即生效	设置找零最大速度
0x030C	找零最大电流	0-2000	380	立即生效	设置找零最大电流
0x030D	找零加速度	1-10000	2000	立即生效	设置找零加速度
0x030E	找零减速度	0-10000	2000	立即生效	设置找零减速度
0x0310	是否上电回零	0-1	0	立即生效	0: 上电无动作 1: 上电自动回零
0x0311	执行器执行方向	0-1	1	立即生效	0: 顺时针回零, 逆时针夹紧 1: 逆时针回零, 顺时针夹紧
0x0313	运动模式	0-1	0	立即生效	0: 绝对式 1: 增量式
0x0314	堵转处理模式	0-1	1	立即生效	0: LH1, 力矩到达后继续运 1: LH2, 力矩到达后停止 2: LH3, 力矩到达后保持当

表 7: 执行器运动状态

地址	内容	设定范围	出厂值	生效方式	说明
0x0401	保存所有参数	0-1	0	上电有效	所有参数在修改后, 默认断电
0x0402	指令回零	0-1	0	立即生效	所有参数恢复出厂设置
0x0403	报警复位	0-1	0	立即生效	0: 不动作 1: 报警复位
0x0404	行程映射最小值 high	-2147483647 2147483647	0	立即生效	执行器行程最大值
0x0405	行程映射最小值 low				
0x0406	行程映射最大值 high	-2147483647 2147483647	1000	立即生效	执行器行程最小值
0x0407	行程映射最大值 low				
0x0409	位置误差最大值	0-100	10	立即生效	位置误差判断标准。位置到达
0x040D	原点偏移 high	-2147483647 2147483647	0	立即生效	若原点设置过大, 需更改行程
0x040E	原点偏移 low				
0x040F	原点偏移时间	0-65535	0	立即生效	原点偏移的时间

表 8: 执行器警报状态

地址	内容	设定范围	出厂值	生效方式	说明
0x0601	力矩到达	0-1	0	立即生效 (只读)	0: 力矩未到达 1: 力矩到达 (
0x0602	位置到达	0-1	0	立即生效 (只读)	0: 位置未到达 1: 位置到达 (
0x0603	速度到达	0-1	0	立即生效 (只读)	0: 速度未到达 1: 速度到达最
0x0604	执行器准备完成	0-1	0	立即生效 (只读)	0: 执行器运动 1: 执行器运动
0x0606	当前循环次数	0-65535	0	立即生效 (只读)	多段运动当前循
0x0607	当前运行段数	1-16	0	立即生效 (只读)	多段运动当前运
0x0609	实时反馈位置信息 high	-2147483647 2147483647	0	立即生效 (只读)	读取执行器实时 执行器位置 =
0x060A	实时反馈位置信息 low				
0x060B	实时反馈转速信息	0-10000	0	立即生效 (只读)	读取执行器实时
0x060C	实时反馈电流信息	0-2000	0	立即生效 (只读)	读取执行器实时
0x060D	实时反馈位置比例信息 high	-2147483647 2147483647	0	立即生效 (只读)	读取执行器实时 执行器位置 =
0x060E	实时反馈位置比例信息 low				
0x060F	实时反馈转速比例信息	0-32767	0	立即生效 (只读)	读取执行器实时
0x0610	实时反馈电流比例信息	0-32767	0	立即生效 (只读)	读取执行器实时
0x0612	警报信息	0-65535	0	立即生效 (只读)	0x01: 过温警 0x02: 堵转警 0x04: 超速警 0x08: 初始化 0x10: 超限检 0x20: 夹取掉
0x0614	参数修改标志	0-1	0	立即生效 (只读)	0: 无相关参数 1: 可掉电保存

表 9: 执行器产品信息

地址	内容	设定范围	出厂值	生效方式	说明
0x0801	软件版本	厂商设置 ASCII 码	3 * 2 个字符		
0x0802					
0x0803					
0x0804	产品号	厂商设置 ASCII 码	10 * 2 个字符		
0x0805					
0x0806					
0x0807					
0x0808					
0x0809					
0x080A					
0x080B					
0x080C					
0x080D					
0x0810	产品 ID	厂商设置 16 进制数字	8 * 2 个字符		
0x0811					
0x0812					
0x0813					
0x0814					
0x0815					
0x0816					
0x0817					
0x0820	硬件版本号	厂商设置 16 进制数字	5 * 2 个字符		
0x0821					
0x0822					
0x0823					
0x0824					

表 10: 系统管理

地址	内容	设定范围	出厂值	生效方式	说明
0x2001	重启	0-1	0	厂商设置 ASCII 码 3 * 2 个字符	
0x2003	校准	0-1	0	立即生效	
0x2005	恢复出厂设置	0-1	0	上电生效	