

현대 스마트아이오티 미들웨어 v2.0
Virtual Device(Light) 아답타
(virtualdevice.light)
사용자 메뉴얼

Ver. 2.0

작성일 : 2016 년 4 월 11 일

작성자 :  현대비에스앤씨

• 아답타 설치 및 유의사항

Light 를 제어하는 Virtual Device 는 테스트로 개발한 장비로 아답타는 Client(싱글)모드로 동작합니다.

- 아답타의 설치

사용자 메뉴얼의 '5.2 아답타 등록'을 참고하세요.

- 인스턴스 등록시 유의사항

1. 아답타를 설치하고 사용을 위해서는 인스턴스를 등록해야 합니다. 이 아답타는 Client(싱글)에서 필요한 필수 값들이 존재합니다. 필수 값들은 아래에 정의되어있습니다.

※ Client(싱글)모드의 필수 값

- 인스턴스의 속성필드인 셀프 ID, 암호, 장비의 IP, Port, 디폴트 장치 ID 의 5 가지 정보는 필수적으로 입력해야 합니다.

2. 인스턴스의 sessionTimeout 은 밀리세컨드로 나타나있습니다. 예를 들어, 1000 일때, 1 초의 타임아웃으로 장비의 세션이 유지됩니다. 0 으로 설정해놓으면 무한대로 세션이 유지됩니다.

• Virtual Device(Light) 아답타의 기능(속성)

Virtual Device(Light)에는 총 3 개의 기능(속성)이 구현되어있습니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 인스턴스의 속성목록에 추가를 해야 합니다. 속성목록은 아래에 정의되어있습니다.

※ 기능 목록(속성)

속성키	속성이름	속성값 타입	설명
light/1/bright	밝기	smartiot.percent	밝기를 제어한다.
light/1/hue	색조	smartiot.percent	색조를 제어한다..
light/1/on	기동상태	smartiot.onoff	Light 기동을 제어한다.