

Colheitadeiras JD STS



CALIBRAÇÃO



Os procedimentos de calibração devem ser executados antes do primeiro uso ou quando se trocar qualquer sensor.

- Calibração zero do sensor do Côncavo – **Conc**
- Calibração da Plataforma de corte – **hdr**
- Calibração da Plataforma de milho – **hdr**
- Calibração do CONTOURMASTER - **tilt**
- Calibração da chapa Destacadora - **dEc**
- Calibração do Cornerpost - **C03 (100 a 130) MT-240-10D-21**
- Calibração do Climatrak - **C03**
- Calibração do Alimentador - **E01**
- Calibração dos Potenciômetros de velocidade de subida/descida da PC - **C00**



NOTA: A condição que causa o erro deve ser corrigida antes de se continuar a calibração.

Se ocorrer qualquer erro durante os procedimentos de calibração, os códigos de erros serão exibidos no tacômetro de mostrador triplo.

Códigos de Erros



JOHN DEERE

327


Acessos Calibração



JOHN DEERE

Calibração do Côncavo

328



Pressionar tecla “Livrinho”





***Aparece no display “diA”,
de “DIAGNÓSTICO”.***



JOHN DEERE

Calibração do Côncavo

329



= Fechar o côncavo.



JD Brasil



JOHN DEERE

Calibração do Côncavo

330







JOHN DEERE

Calibração do Côncavo

331




E O C = *End Off Calibration (Fim da Calibração).*



JOHN DEERE

Calibração do Côncavo

332



Pressionar tecla "Enter"



JD Brasil



JOHN DEERE

Calibração da Plataforma

333





JD Brasil






JOHN DEERE

Calibração da Plataforma

334



Obs.: Se aparecer P-dn, baixar a pressão da plataforma.




JD Brasil



JOHN DEERE

Calibração da Plataforma

335





JD Brasil



JOHN DEERE

Calibração do Contour Master

336



Mdo 40-8


JD Brasil



JOHN DEERE

Calibração do Contour Master


337



till

L-dn

= *Baixar lado esquerdo da PC.*







JOHN DEERE

Calibração do Contour Master

338






JOHN DEERE

Calibração do Contour Master

339








JOHN DEERE

Calibração do Contour Master

340





JD Brasil



JOHN DEERE

Calibração do Contour Master

341




JD Brasil



JOHN DEERE

Calibração da Chapa Destacadora³⁴²






Mdo 40-16

JD Brasil



JOHN DEERE


Calibração da Chapa Destacadora³⁴³





JOHN DEERE

Calibração da Chapa Destacadora³⁴⁴





= *Abrir a chapa destacadora.*





JOHN DEERE

Calibração da Chapa Destacadora³⁴⁵





JD Brasil



JOHN DEERE

Calibração do Climatrak Velocidade³⁴⁶





MT = 240-10E-23

JD Brasil



JOHN DEERE

Calibração do Climatrak Velocidade³⁴⁷




JD Brasil



JOHN DEERE







Calibração do Climatrak Velocidade³⁴⁸





JOHN DEERE


Calibração do Climatrak Velocidade³⁴⁹





JOHN DEERE

Calibração do Climatrak Temperatura³⁵⁰







MDO 240-10E-26

JD Brasil



JOHN DEERE



Calibração do Climatrak Temperatura³⁵¹





JOHN DEERE

Calibração do Climatrak Temperatura³⁵²



JD Brasil



JOHN DEERE

Calibração dos Potenciômetros

353

A calibração só é necessária nas primeiras 180 CAs.

A - Automático
M - Manual





* C03 - 121 - 1111

- C00 - 100 - enter
- Rate - enter
- dec
- Colocar potenciômetro manual no mínimo.
- Cal
- INC
- Colocar potenciômetro manual no máximo
- Cal
- EOC - enter

- C00 - 101 - enter
- Sens - enter
- dec
- colocar potenciômetro automático no mínimo.
- Cal
- INC
- Colocar potenciômetro automático no máximo
- Cal
- EOC - enter

* C03 - 121 - 1110



Calibração do Alimentador

DISPLAY	AÇÃO DO OPERADOR
	Com a Alimentador do Cilindro completamente baixo (abaixo do nível do solo), cilindro hidráulico fechado.
	Acessar o controlador E01 endereço 100
PCAL	Pressionar Enter
F - r	Pressionar o interruptor para subir a plataforma. Quando a plataforma está completamente levantada, o display mudará automaticamente.
F - L	Pressionar o interruptor para baixar a plataforma. Quando a plataforma está completamente baixa, o display mudará automaticamente.
CAL2	Se a plataforma não está conectada deverá ser conectada. A colheitadeira agora pode estar no nível do solo. Baixar a plataforma próximo ao nível do solo e pressionar CAL
S - r	Pressionar o interruptor para subir a plataforma. A plataforma levantará entre rápido e lento até estar completamente levantada. O display mudará automaticamente.
S - L	Pressionar o interruptor para baixar a plataforma. A plataforma baixará entre rápido e lento até parar. O display mudará automaticamente.
S - r	Pressionar o interruptor para subir a plataforma. A plataforma levantará um pouco. O display mudará automaticamente.
EOC	Pressionar Enter. (Calibração completa)



JOHN DEERE

Calibração

356

C03 - Unidade de
controle da coluna

IS CA 03 040 03

IS CA 03 040 04

IS CA 03 040 05

IS CA 04 040 06



JOHN DEERE


Calibração

358

Prática na Colheitadeira

Início

Próximo



JD Brasil