





## Изменение настройки ЭУР RAPID (настройка профиля вождения)

Блок 44 → Длинное кодирование

> Байт 00 – бит 7 – включить. Значение меняется с 00 на 80.

→ Применить

Блок 44 → Адаптация

> Characteristic curve of steering assistance → выбираем нужное значение (Driving profile selection button, Comfort, Automatic, Dynamic, Default)

→ Применить

\* предпочтительно значение – Dynamic

> Driving Profile switchover (Переключение профиля вождения) → выбираем нужное значение (Incremental controlled over time (возрастающий с течением времени), direct...(непосредственно...)) → сохранить.

\* предпочтительно значение – Direct

→ Применить

логин-пароль 17580

## Активация функции TSC

Компенсация увода в сторону, компенсация разности крутящего момента на ведущих колесах при резком ускорении – только для 1.4TSI

Блок 44 → Длинное кодирование

> Байт 00 – бит 2-3 – меняем значение 00 на 04

→ Применить

логин-пароль 17580

## Деактивация функции старт-стоп

Блок 19 → Адаптация

> EM\_start\_stop\_requirement\_ambient\_temperature

>> Minimum\_temperature → -50.0 °C меняем значение на 50.

Или по напряжению:

>> Start Stop voltage limit → 7,6V меняем на 12,1V

→ Применить

логин-пароль 20103